

Lưu ý: Trò chơi xèng video Yeti được gọi tắt là Yeti, Trò chơi hoặc Trò chơi này.

1. Yeti là trò chơi xèng video có 5 guồng quay và 11 đường trúng thưởng cố định. Trò chơi này có các biểu tượng Wild, lượt quay Wild Attack và game thưởng với các biểu tượng Sticky Wild. Tỷ lệ trả lại cho người chơi trên lý thuyết là 96,1%.
2. Một vòng chơi được bắt đầu bằng nút hành động và chơi trò chơi với mức cược đã chọn.
3. Không thể thay đổi cược trong một vòng chơi.
4. Chế độ tự động chơi sẽ chơi trò chơi tự động trong số vòng trò chơi đã chọn trong trang tự động chơi.
5. Tất cả tiền thanh toán ván chơi và tổ hợp chiến thắng được trả theo bảng trả thưởng.
6. Tất cả các lần thắng theo dòng trúng thưởng trong một vòng chơi đều được bổ sung và hiển thị ở cuối vòng chơi.
7. Tất cả các lần thắng được hiển thị và trả thưởng bằng tiền tệ đã chọn.
8. Chỉ có đường trúng thưởng cao nhất được trả thưởng, nếu theo trình tự từ ngoài cùng bên trái sang phải trong các cách kết hợp theo bảng trả thưởng.
9. 2 biểu tượng Scatter sẽ kích hoạt tính năng Wild Attack với 1-3 biểu tượng Sticky Wild, hoặc Bonus Game chứa 10 lượt quay miễn phí.
10. Trong Wild Attack, mọi biểu tượng Wild không phải là một phần của đường trúng thưởng sẽ được giữ nguyên tại chỗ và thêm 1-3 biểu tượng Wild sẽ được đặt ngẫu nhiên trên các guồng quay trong khi các guồng quay được quay lại. Wild Attack được xem là một phần của vòng chơi.
11. Biểu tượng Sticky Wild là biểu tượng Wild chỉ xuất hiện trong Wild Attack và trong Bonus Game. Nó bị khóa cố định trong thời gian còn lại của vòng chơi, hoặc cho đến khi trở thành một phần của đường trúng thưởng.
12. Biểu tượng wild thay thế được cho mọi biểu tượng nào khác, ngoại trừ biểu tượng scatter.
13. Từ 3 biểu tượng scatter trở lên sẽ kích hoạt Bonus Game chứa các lượt quay miễn phí.
14. Trong Bonus Game, các biểu tượng Bonus được thu thập để làm đầy thang đo Wild Attack và thưởng thêm các lượt quay miễn phí và Sticky Wild theo bảng thanh toán.
15. Trong Bonus Game, mọi biểu tượng Wild không thuộc đường trúng thưởng sẽ bị giữ nguyên tại chỗ trong phần còn lại của Bonus Game hoặc cho đến khi nó thuộc một đường trúng thưởng.

16. Ván chơi bonus được chơi với cùng tiền cược như lần quay kích hoạt ván chơi bonus. Game thưởng là một phần của cùng vòng game như lượt quay kích hoạt nói.

17. Trong trường hợp trò chơi gặp trục trặc, tất cả cược và tiền thanh toán sẽ mất hiệu lực.