




## 게임 룰 (2019-5-2)

참고: Frog Grog 비디오 슬롯은 Frog Grog, 더 게임 또는 게임을 지칭합니다.

1. Frog Grog는 5개 릴과 23개 고정 페이라인으로 이루어진 비디오 슬롯입니다. 이 게임은 와일드 프로그램, 프로그램 버프, 승수 및 미스터리 게임이 특징적입니다. 이론적으로 플레이어의 수익률은 96.1%입니다.
2. 게임 라운드는 액션 버튼을 사용해 시작하며 선택한 베팅 레벨로 플레이됩니다.
3. 게임 라운드 중에는 베팅을 변경할 수 없습니다.
4. 자동 플레이는 자동 플레이 페이지에서 선택한 게임 라운드 수에 대해 게임이 자동으로 플레이됩니다.
5. 게임 라운드 시작 시 새 심볼이 각 위치에 떨어집니다. 빈 위치가 있으면 새로운 심볼이 해당 위치에 떨어져 게임 라운드가 계속 진행됩니다.
6. 페이 테이블에 따라 콤비네이션에서 맨 왼쪽에서 오른쪽 순으로 페이라인당 가장 높은 승리금이 지불됩니다.
7. 모든 게임 지불금 및 승리 콤비네이션은 페이 테이블에 따라 지불되며, 현재 승수를 곱한 값이 됩니다.
8. 주황색 프로그램을 제외하고 페이라인 승리에 포함된 모든 심볼이 제거되어 새로운 심볼을 위한 공간이 만들어집니다.
9. 프로그램 심볼은 다른 모든 심볼을 대체합니다. 프로그램 심볼은 주황색 프로그램으로 게임에 입장합니다.
10. 프로그램 버프: 모든 페이라인 승리가 나타나면 주황색 프로그램이 불을 발사하여 같은 열과 행에 있는 모든 심볼을 제거한 다음, 파란색 프로그램으로 변합니다.
11. 미스터리 게임: 새 심볼이 떨어진 후 심볼 위치의 빈 자리가 없을 때 랜덤으로 시작되며, 미스터리 게임은 모스, 플러워, 프로그램을 제외한 모든 심볼을 제거합니다. 제거된 심볼은 최대 5개 심볼까지 페이 테이블에 따라 승리금을 획득하게 됩니다.
12. 승수: 새로운 심볼이 떨어져 배치될 때마다 한 단계씩 승수가 증가합니다. 미스터리 게임이 종료되면 미스터리 게임 중 각각에 대해 한 단계씩 승수가 증가합니다. 마지막 승수 단계 이상으로는 승수가 증가하지 않습니다.
13. 모든 승리금은 선택한 통화고 나타나고 지불됩니다.
14. 게임 오류 발생 시, 영향을 받는 모든 베팅과 지불금이 무효가 됩니다.

버튼	기능
	게임 라운드를 시작하려면 클릭하십시오. 바탕화면에서 키보드의 스페이스바를 눌러도 됩니다.
	베팅 설정을 표시합니다.
	자동 플레이 설정을 표시합니다.
	게임 규칙을 표시합니다.
	페이테이블을 표시합니다.
	프레젠테이션을 건너뜁니다.
	사운드를 켜고 끕니다.
	게임을 종료합니다.
	현재 화면을 나갑니다.
	게임 라운드 세부 정보를 표시합니다(별도 창).

		진동을 켜고 끕니다.
		피처(예: 프리스핀)를 시작합니다.
		자동 플레이 세션을 중지합니다.

# 사전

Big Win	큰 승리
Loading	로딩 중
Mega Win	메가 승리
Ultra Win	울트라 당첨