














Luật Chơi (2019-5-2)

Lưu ý: Máy chơi game video Frog Grog được gọi là Frog Grog hoặc Game.

1. Frog Grog là máy chơi game video có 5 ống và 23 đường trúng thưởng cố định. Game này có Wild Frog, Frog Burp, Số Nhân và Game Bí Ẩn. Tỷ lệ trả lại cho người chơi trên lý thuyết là 96,1%.
2. Một vòng game được bắt đầu bằng nút hành động và chơi game với mức cược đã chọn.
3. Không thể thay đổi tiền cược trong một vòng game.
4. Chế độ tự động chơi sẽ chơi game tự động trong số vòng game đã chọn trong trang tự động chơi.
5. Khi bắt đầu một lượt game, một biểu tượng mới được thả vào từng vị trí. Miễn là có bất kỳ vị trí tự do nào, lượt game sẽ tiếp tục bằng cách thả các biểu tượng mới vào những vị trí này.
6. Lần thắng cao nhất mỗi đường trúng thưởng mới được trả thưởng, nếu theo trình tự từ ngoài cùng bên trái sang phải trong các cách kết hợp theo bảng trả thưởng.
7. Tất cả tiền trả của game và kết hợp thắng được trả theo bảng trả thưởng, nhân với số nhân hiện tại.
8. Tất cả các biểu tượng, trừ Con Ếch màu cam, có trong hàng trả thưởng sẽ bị xóa, chừa chỗ cho các biểu tượng mới.
9. Biểu tượng Con Ếch thay thế bất kỳ biểu tượng nào khác. Biểu tượng Con Ếch xuất hiện như một con ếch màu cam.
10. Frog Burp: Sau khi xuất hiện ở tất cả các hàng trả thưởng, một con ếch màu cam sẽ khè lửa, xóa tất cả các biểu tượng trên cùng hàng và cùng cột, và sau đó biến thành con ếch màu xanh.
11. Game Bí Ẩn: Được kích hoạt ngẫu nhiên khi không thể giải phóng vị trí biểu tượng nào sau khi thả các biểu tượng mới, Game Bí Ẩn xóa tất cả các biểu tượng trừ Bướm, Hoa và Con Ếch. Các biểu tượng đã xóa sẽ trao thưởng theo bảng trả thưởng, lên đến số biểu tượng là 5.
12. Số nhân: Số Nhân sẽ tăng một bước mỗi khi các biểu tượng mới được thả vào. Sau khi Game Bí Ẩn kết thúc, Số Nhân tăng một bước đối với mỗi lần thắng trong Game Bí Ẩn. Số nhân không tăng quá bước nhân cuối cùng.
13. Tất cả các lần thắng được hiển thị và trả thưởng bằng tiền tệ đã chọn.
14. Trong trường hợp sự cố game, tất cả tiền cược và tiền trả bị ảnh hưởng sẽ vô hiệu.

Nút	Chức năng
	Nhấp vào để bắt đầu lượt game. Trên máy tính để bàn, bạn cũng có thể nhấn phím trắng trên bàn phím.
	Hiển thị các thiết lập đặt cược.
	Hiển thị các thiết lập tự động chơi.
	Hiển thị luật chơi.
	Hiển thị bàn trả thưởng.
	Bỏ qua nội dung trình bày.
	Thay đổi bật và tắt âm thanh.
	Thoát khỏi game.
	Thoát khỏi màn hình hiện tại.
	Hiển thị chi tiết lượt game (cửa sổ riêng).

		Bật/tắt rung.
<div>FREE SPINS</div> <div>10</div> 		Bắt đầu tính năng (ví dụ Lướt Quay Miễn Phí).
<div>25</div> 		Dừng phiên chơi tự động.

Từ điển

Big Win	Giải thưởng lớn
Loading	Đang tải
Mega Win	Giải thưởng rất lớn
Ultra Win	Siêu Giải thưởng