




Mängureeglid (2019-5-2)

Märkus: Videomänguautomaati Frog Grog nimetatakse edaspidi Frog Grog või mäng.

1. Frog Grog on 5 rulliku ja 23 kindlaks määratud maksereaga videomäng. Mängus esinevad Jokkerist Konn ehk Wild Frog, Krooksu-Konn ehk Frog Burp, Kordistaja ja Saladuslik mäng. Mängija teoreetiline tasuvus on 96,1%.
2. Mänguvooru alustatakse tegevusnupuga, misjärel mängitakse mäng valitud panusetasemega.
3. Mänguvooru ajal panuseid muuta ei saa.
4. Automaatmängu puhul mängitakse automaatmängu lehel valitud arv mänguvoore automaatselt.
5. Iga mänguvooru alguses kukutatakse kõikidele positsioonidele uus sümbol. Niikaua kui on veel vabu kohti, mänguvoor jätkub ja vabadesse kohtadesse kukutatakse uusi sümboleid.
6. Välja makstakse kõrgeim võit panustamisrea kohta, lugedes kombinatsioone vasakult paremale vastavalt maksetabelile.
7. Kõik väljamaksed ja võidukombinatsioonid makstakse välja vastavalt maksetabelile, mis on korrutatud hetkel kehtiva kordistajaga.
8. Kõik sümbrid, va oranž Konn, kaasatakse panustamisrea võitusesse, tehes ruumi uutele sümboleile.
9. Konnasümbol asendab kõiki muid sümboleid. Konnasümbol siseneb mängu oranži konnana.
10. Frog Burp ehk Krooksu-Konn: Pärast panustamisridade esitamist krooksub oranž konn tuld, eemaldades samas reas ja veerus kõik sümbrid ning muutudes seejärel siniseks konnaks.
11. Saladuslik mäng: Vallandub juhuslikult, kui uusi kukkuvaid sümboleid ei saa enam tekkida, sest vabu sümbole positsioone enam ei teki. Saladuslik mäng eemaldab kõik sümbrid, v.a sümbrid Koiliblikas, Lill ja Konn. Sümbole eemaldamine annab võidud vastavalt maksetabelile, kokku kuni 5 sümbolele.
12. Kordistaja: Kordistaja suureneb iga kord ühe sammu võrra, kui uusi sümboleid kukutatakse. Pärast Saladusliku Mängu lõppu suurendab Kordistaja Saladusliku Mängu iga võitu ühe sammu võrra. Kordaja ei ületa viimast määratud kordaistussammu.
13. Kõik võidud kuvatakse ja makstakse välja valitud valuutas.
14. Mängu rikke korral on kõik tehtud panused tühised ja väljamakseid ei teostata.

Nupp	Funktsioon
	Klõikige, et mängukorda alustada. Arvutil võite vajutada ka klaviatuuri tühikuklahvi.
	Kuva panustamise valikud.
	Kuva automaatmängu valikud.
	Kuva mängureeglid.
	Kuva maksetabel.
	Keri tutvustus edasi.
	Lülitab heli sisse ja välja.
	Välju mängust.
	Välju sellelt ekraanilt.
	Kuva mängukorra andmed (eraldi aknas).

		Nupu vibratsioon sisse/välja.
<div>FREE SPINS</div> <div>10</div> 		Stardiboonus (nt tasuta spinnid).
<div>25</div> 		Peata automaatmäng.

Sõnaraamat

Big Win	Suur võit
Loading	Laadimine
Mega Win	Megavõit
Ultra Win	Ultravõit