




Pravidla hry (2019-5-2)

Poznámka: Výherní video automat Frog Grog je označován také jako Hra Frog Grog nebo Hra.

1. Frog Grog je výherní video automat se 5 válci a 23 pevně danými sázkovými řadami. Ve hře se nacházejí symboly Žabí Wild, funkce Žabí říhnutí, násobitel a tajemná hra. Teoretická návratnost je 96,1 %.
2. Herní kolo se spouští stiskem akčního tlačítka, hra proběhne se zvolenou úrovní sázky.
3. V průběhu herního kola nelze sázku měnit.
4. Během automatické hry se automaticky odehraje počet kol, který je určený na stránce s příslušným nastavením.
5. Na začátku herního kola spadne na každou pozici nový symbol. Herní kolo pokračuje padáním symbolů na pozice tak dlouho, dokud se na hrací ploše nacházejí nějaká prázdná místa.
6. V rámci jedné sázkové řady se proplácí nejvyšší výhra za kombinaci symbolů z tabulky výplat jdoucí zleva doprava, počínaje válcem zcela vlevo.
7. Veškeré výhry a výherní kombinace jsou vypláceny dle tabulky výplat a znásobeny aktuálním násobitelem.
8. Všechny symboly obsažené ve výherních sázkových řadách s výjimkou oranžové žáby zmizí, čímž uvolní místo novým symbolům.
9. Symbol Žába zastupuje všechny ostatní symboly. Symbol Žába vstupuje do hry v podobě oranžové žáby.
10. Žabí říhnutí: Po vyhodnocení všech výher v sázkových řadách si oranžová žába ohnivě odříhne, čímž odstraní všechny symboly v téže řadě a sloupci a změní se na modrou žabu.
11. Tajemná hra: Spouští se náhodně, pokud se po spadnutí nových symbolů nemůže uvolnit žádná další pozice. V rámci tajemné hry zmizí všechny symboly s výjimkou Můry, Květiny a Žáby. Odstraněné symboly udělí výhru dle tabulky výplat, a to až do výše výhry za 5 stejných symbolů.
12. Násobitel: Násobitel se zvyšuje o jeden stupeň pokaždé, když na pozici spadnou nové symboly. Po skončení tajemné hry se násobitel zvýší o jeden stupeň za každou výhru získanou během tajemné hry. Násobitel se nemůže zvýšit nad svou maximální úroveň.
13. Všechny výhry jsou oznamovány a vypláceny ve zvolené měně.
14. V případě selhání hry jsou všechny ovlivněné sázky a výplaty prohlášeny za neplatné.

Tlačítko	Funkce
	Kliknutím zahájíte herní kolo. U stolních počítačů můžete také stisknout mezerník na klávesnici.
	Zobrazí nastavení sázky.
	Zobrazí nastavení automatické hry.
	Zobrazí pravidla hry.
	Zobrazí výplatní tabulku.
	Přeskočit prezentaci
	Vypne nebo zapne zvuk.
	Ukončí hru.
	Zavře aktuální obrazovku.
	Zobrazí podrobnosti o herním kole (samostatné okno).

		Zapnout/vypnout vibrace.
		Funkce Start (např. u zatočení zdarma).
		Zastaví automatickou hru.

Slovník

Big Win	Vysoká výhra
Loading	Načítání
Mega Win	Mega výhra
Ultra Win	Ultra výhra