




Reglas del juego (2019-5-2)

Nota: Se hará referencia al juego tragamonedas de video Frog Grog como «Frog Grog», «el Juego», o «Juego».

1. Frog Grog es un juego tragamonedas de video con 5 carretes y 23 líneas de pago fijas. El juego incluye Wild Frog, Frog Burp, multiplicador y un juego misterioso. La devolución teórica para el jugador es de 96,1 %.
2. Una ronda de juego comienza con el botón de acción y juega con el nivel de apuesta seleccionado.
3. No puede modificarse ninguna apuesta durante una ronda de juego.
4. El Autoplay inicia el juego automáticamente la cantidad de rondas de juego seleccionadas en la página del Autoplay.
5. Al inicio de una ronda de juego, caerá un nuevo símbolo en cada posición. Mientras haya posiciones libres, la ronda de juego continuará y seguirán cayendo nuevos símbolos en estos lugares.
6. Se paga la ganancia más alta por línea de pago: en secuencia, del extremo izquierdo a la derecha, y en combinaciones, según la tabla de premios.
7. Todos los pagos y combinaciones ganadoras del juego se pagan según lo establecido en la tabla de premios, multiplicado por el multiplicador actual.
8. Se eliminarán todos los símbolos incluidos en los premios de la línea de pago para dar lugar a nuevos símbolos, excepto la Frog naranja.
9. El símbolo Frog reemplaza a cualquier otro símbolo. Un símbolo Frog entra al juego como una rana naranja.
10. Frog Burp: Después de mostrar todos los premios de la línea de pago, una rana naranja escupirá fuego, y eliminará todos los símbolos de la misma fila y columna, y se convertirá en una rana azul.
11. Juego misterioso: Se activa aleatoriamente cuando no se pueda liberar ninguna posición de símbolos después de que hayan caído nuevos símbolos. El juego misterioso elimina todos los símbolos excepto Moth, Flower y Frog. Los símbolos eliminados otorgan premios según la tabla de premios, hasta una cantidad de 5 símbolos.
12. Multiplicador: El multiplicador aumentará un nivel cada vez que caigan nuevos símbolos. Después de que termine el juego misterioso, el multiplicador aumenta un paso por cada premio durante el juego misterioso. El multiplicador no aumenta más una vez que alcanza el último nivel del multiplicador.
13. Todos los premios se presentan y se pagan en la moneda seleccionada.
14. En caso de mal funcionamiento del juego, todas las apuestas y pagos afectados serán anulados.

Botón	Función
	Haga clic para iniciar una ronda de juego. En una PC, también puede presionar la barra espaciadora del teclado.
	Mostrar ajustes de apuesta.
	Mostrar ajustes de autoplay.
	Mostrar reglas de juego
	Mostrar tabla de premios.
	Saltar presentación.
	Activa/desactiva el sonido.
	Salir del juego
	Cerrar esta ventana.
	Mostrar detalles de ronda de juego (ventana nueva).

		Activar/desactivar vibración
		Iniciar función (p. ej., giros gratis).
		Detener sesión de autoplay.

Diccionario

Big Win	Grandiosa ganancia
Loading	Cargando
Mega Win	Mega ganancia
Ultra Win	Ultra ganancia