




Játékszabályok (2019-5-2)

Megjegyzés: A Frog Grog nyerőgépre, a Frog Grog, A játék vagy Játék néven hivatkozunk.

1. A Frog Grog egy 5 tárcsából és 23 rögzített nyerővonalból álló nyerőgép. A játékban Wild Frog, Frog Burp, szorzó és egy Mystery játék szerepel. A játékos elméleti nyeresége 96,1%.
2. A játékkör a műveleti gombbal indítható el, és a játékot a kiválasztott tétszinten játssza.
3. A tétek a játékkör során nem módosíthatók.
4. Az automatikus játék a játékot automatikusan lejátssza az automatikus játék oldalán megadott számban.
5. A játékkör kezdetén egy új szimbólum esik minden pozícióra. A játékban addig esnek újabb szimbólumok amíg van még üres pozíció.
6. A bal szélső pozíciótól jobbra induló sorozatban a kifizetési táblázat kombinációi szerint tétsoronként a legmagasabb nyeremény fizet.
7. Az összes játék kifizetési és nyerő kombinációt az aktuális szorzóval beszorzott kifizetési táblázat értékek szerint fizetjük ki.
8. A nyerővonalhoz tartozó összes szimbólumot eltávolítja, kivéve a narancs béka jelet, helyet adva az új szimbólumoknak.
9. A béka minden más szimbólumot helyettesít. A béka szimbólum narancs békaként lép be a játékba.
10. Frog Burp: A nyerővonal nyeremények után a narancs béka tüzet okád és eltávolítja az összes szimbólumot az adott sorból és oszlopból, majd kék békává változik.
11. Mystery játék: A Mystery játék véletlenszerűen indul el, ha az új szimbólumok leesése után nincs felszabadítható szimbólum pozíció és minden szimbólumot eltávolít, kivéve a lepke, a virág és a béka jeleket. Az eltávolított szimbólumok nyereményeit a kifizetési táblázat szerint írja jóvá, egészen 5 szimbólumig.
12. szorzó: A szorzó minden új leeső szimbólum után eggyel nő. A Mystery játék lejártá után a szorzó annyival nő, ahány nyeremény a Mystery játékban volt. A szorzó a végső szorzó lépés után a továbbiakban nem nő.
13. Az összes nyereményt a kiválasztott pénznemben jeleníti meg, és fizeti ki.
14. A játék hibás működése esetén az összes érintett tét és kifizetés érvénytelennek minősül

Gomb	Funkció
	Egy játékkör indításához kattints. Az asztalon lenyomhatod a billentyűzet szóköz gombját.
	Fogadási beállítások megjelenítése.
	Automatikus beállítások megjelenítése.
	Játékszabályok megjelenítése.
	Kifizetési táblázat megjelenítése.
	Prezentáció átugrása.
	A hangot ki- és be kapcsolja.
	Kilépés a játékból.
	Kilépés az aktuális képernyőből.
	Játékkör részletek megjelenítése (külön ablakban).

		Rezgés be/ki váltása.
<div>FREE SPINS</div> <div>10</div> 		Funkció indítása (pl. Free Spins).
<div>25</div> 		Automatikus játék leállítása.

Szótár

Big Win	Nagy nyeremény
Loading	Töltés
Mega Win	Mega nyeremény
Ultra Win	Ultra nyeremény