






Règles du jeu (10/03/2023)

Note : La machine à sous Jiggly Cash est désignée sous Jiggly Cash, « le jeu » ou « jeu ».

- Jiggly Cash est une machine à sous vidéo. Le jeu contient des jackpots de Scatter, une fonction Avalanche, une fonction multiplicateur, une fonction mystère et un jeu bonus avec des tours gratuits et des relances. Le retour théorique au joueur est de 96,19 %.
- Un tour de jeu est lancé à l'aide du bouton d'action et commence le Jeu avec le niveau de mise sélectionné.
- La fonction Jeu automatique permet de jouer automatiquement pendant le nombre de tours de jeu sélectionné dans la page Jeu automatique. Cette fonction peut ne pas être disponible.
- Tous les paiements des jeux et les combinaisons gagnantes sont versés selon le tableau des paiements.
- Tous les gains sont présentés et payés dans la devise choisie.
- 8 symboles identiques ou plus (à l'exception des bonus, multiplicateurs et symboles mystères) n'importe où sur la zone de jeu constitueront un jackpot de Scatter. La taille de ce gain dépend du nombre de symboles identiques. Les symboles gagnants seront retirés et déclencheront la fonction Avalanche.
- La fonction Avalanche se déclenche lorsqu'un jackpot de Scatter est remporté. Les symboles gagnants seront alors retirés et toutes les positions vides sur la zone de jeu seront remplacées par de nouveaux symboles ou déjà existants lâchés depuis le haut. La fonction Avalanche continue tant qu'il y a un nouveau gain. Les gains seront cumulés au fur et à mesure de la fonction Avalanche et le gain total sera versé à la fin de la fonction Avalanche.
- La fonction multiplicateur est activée si un gain survient aux alentours proches (horizontalement ou verticalement) d'un symbole multiplicateur.
 - Chaque symbole multiplicateur activé sera retiré de la zone de jeu et sa valeur sera ajoutée à la valeur totale de multiplicateur actuelle. Par exemple, un symbole avec un multiplicateur de 25x et un autre de 5x donneront un multiplicateur total de 30x. La valeur de multiplicateur total actuelle est affichée dans la zone située au-dessus des rouleaux. Niveaux de multiplicateur : 2x, 3x, 5x, 10x, 25x, 50x, 100x, 250x.
 - Si un multiplicateur a été activé lors de la fonction Avalanche, le montant du gain total de la fonction Avalanche sera multiplié par le multiplicateur actuel à la fin de la fonction Avalanche. Les multiplicateurs sont conservés lors de la fonction Avalanche. Après le calcul et le paiement du gain total, le multiplicateur est réinitialisé.
- La fonction mystère est activée si un gain survient aux alentours proches (horizontalement ou verticalement) d'un symbole mystère.
 - Lorsqu'un symbole mystère est actif lors d'une fonction Avalanche, et avant le calcul de jackpots de Scatter, la fonction mystère choisira un symbole de paiement bas au hasard et transformera tous les exemplaires présents de ce symbole (lui-même compris) en un symbole de paiement modéré (Jiggly jaune, vert, violet ou bleu) ou en un symbole de paiement élevé (Jiggly rouge) selon le tableau des paiements.
- 3 symboles Scatter tombant n'importe où sur la zone de jeu déclencheront ou relanceront le jeu bonus, accordant respectivement 10 ou 5 tours gratuits. Tout multiplicateur actif du jeu principal sera relancé au démarrage du jeu bonus.
 - Dans le jeu bonus, toutes les valeurs de multiplicateurs activés seront combinées et stockées dans une zone nommée JIGGLYBANK pour toute la durée du jeu bonus. Pour que le multiplicateur prenne effet à la fin de la fonction Avalanche, il est nécessaire que la fonction multiplicateur soit activée au moins une fois lors de la fonction Avalanche.
- Le jeu bonus se joue avec la même mise que le lancer qui a déclenché le jeu bonus.
- Aucun pari ne peut être modifié au cours d'un tour de jeu.
- En cas de dysfonctionnement du jeu, tous les paris et les paiements concernés sont annulés.
- Tous les gains pendant un tour de jeu sont ajoutés et présentés à la fin du tour de jeu.

- Le multiplicateur de mise total maximum pour un tour de jeu est de 10000. Si cette limite est atteinte, le tour de jeu sera terminé et aucun gain supplémentaire ne sera versé.
- L'option d'achat de fonctionnalité peut être achetée à un coût qui est un multiple de la mise actuelle. Un achat lance un tour de jeu avec un résultat déclenchant le jeu bonus. Le taux de redistribution aux joueurs est de 96,46 %. Tous les résultats d'un achat de fonctionnalité sont versés selon le tableau des paiements et en fonction de la taille de la mise. L'option d'achat de fonctionnalité peut ne pas être disponible sur tous les marchés.

Bouton	Fonction
	Cliquez pour commencer une session de jeu. Vous pouvez également appuyer sur la barre espace de votre clavier. Ceci est le bouton d'action.
	Passer la présentation.
	Arrêt rapide de la zone de symboles.
	Bascule l'affichage du menu latéral.
	Afficher les règles du jeu.
	Active ou désactive le son.
	Afficher les paramètres de mise. La devise et la mise affichées peuvent varier.
	Afficher les paramètres du jeu automatique.
	Ouvre le menu des fonctions d'achat.

Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles sur votre appareil.

Dictionnaire

Loading	Chargement

Main Game	Jeu principal
Win	Gains