

게임 룰 (2023. 3. 10.)

알림: Jiggly Cash 비디오 슬롯은 이하 Jiggly Cash 또는 게임으로 표기됩니다.

- Jiggly Cash은(는) 6x5 비디오 슬롯입니다. 본 게임은 스캐터 페이 승리, 애벌런치 피처, 배수 피처, 미스터리 피처, 무료 스핀 및 리트리거가 포함된 보너스 게임을 선보입니다. 이론상 플레이어 배당금은 90.17%입니다.
- 액션 버튼을 누르면 게임 라운드가 시작되고 베팅 레벨을 선택해 게임을 플레이하게 됩니다.
- 자동 플레이는 자동 플레이 페이지에서 선택한 게임 라운드 수만큼 게임을 자동으로 플레이합니다. 해당 기능은 사용할 수 없습니다.
- 모든 게임 페이아웃 및 승리 조합은 페이 테이블에 따라 지급됩니다.
- 표시된 모든 상금은 선택한 통화로 지급됩니다.
- 게임 영역 어디에서든 8개 이상의 동일한 심볼이 나오면(보너스, 배수, 미스터리 심볼 제외) 스캐터 페이 승리가 성립됩니다. 승리의 규모는 동일한 심볼의 수에 따라 달라집니다. 승리 심볼은 제거되고 애벌런치 피처가 트리거됩니다.
- 애벌런치 피처는 스캐터 페이 승리를 달성했을 때 트리거됩니다. 승리 심볼은 제거되고 게임 영역 내의 빈 공간에 있는 모든 자리는 위에서 떨어지는 새로운 또는 기존 심볼로 채워집니다. 애벌런치 피처는 새로운 승리를 달성하는 한 계속 이어집니다. 애벌런치 피처 내내 승리는 추가로 누적되며 승리 합계는 애벌런치 피처 마지막에 지급됩니다.
- 배수 심볼에 인접한 곳에서 승리가 발생하면(가로 또는 세로) 배수 피처가 활성화됩니다.
 - 활성화된 각각의 배수 심볼은 게임 영역에서 제거되고 그 값은 현재 총 배수 값에 추가됩니다. 예를 들어, 25x의 배수가 지정된 배수 심볼과 5x의 배수가 지정된 배수 심볼은 총 30x의 배수를 제공합니다. 현재 배수 값의 합계는 릴 위에 있는 영역에 표시됩니다. 승수 레벨: 2x, 3x, 5x, 10x, 25x, 50x, 100x, 250x
 - 애벌런치 피처 중에 활성화된 배수가 있다면, 애벌런치 피처의 통합 승리 금액은 애벌런치 피처 마지막 시점에 현재 배수 값을 곱하여 계산됩니다. 배수는 애벌런치 피처 내내 유지됩니다. 승리 합계가 계산되고 지급된 후에는 배수가 초기화됩니다.
- 미스터리 심볼에 인접한 곳에서 승리가 발생하면(가로 또는 세로) 미스터리 피처가 활성화됩니다.
 - 애벌런치 피처 중에 미스터리 심볼이 활성화되고 스캐터 페이 승리가 계산되었다면, 미스터리 피처는 페이테이블에 따라 무작위 낮은 배당 심볼을 선택하고 해당 심볼과 같은 현재 모든 심볼을(선택한 심볼 포함) 무작위 중간 배당 심볼(Jiggly 노란색, 녹색, 보라색, 또는 파란색) 또는 높은 배당 심볼로(Jiggly 빨간색) 교체합니다.
- 게임 영역 내 릴 위 어디에서든 스캐터 심볼 3개가 떨어지면 보너스 게임이 트리거되거나 리트리거되어 각각 10번 또는 5번의 무료 스핀을 제공합니다. 보너스 게임이 시작되면 메인 게임에서 진행 중이던 모든 배수 초기화됩니다.
 - 보너스 게임에서는 활성화된 모든 배수 값이 함께 추가되고 보너스 게임 내내 JIGGLYBANK라고 불리는 영역에 저장됩니다. 애벌런치 피처 마지막에 해당 배수를 적용하려면 애벌런치 피처 중에 배수 피처가 최소 한 번 이상 활성화되어야 합니다.
- 보너스 게임은 해당 보너스 게임을 트리거한 스핀과 같은 베팅으로 플레이됩니다.
- 게임 라운드 중에는 베팅을 변경할 수 없습니다.
- 게임 오작동의 경우 적용된 베팅 및 지급은 모두 무효 처리됩니다.
- 게임 라운드 동안 획득한 모든 상금은 게임 라운드가 끝날 때 추가 및 표시됩니다.

- 한 게임 라운드의 총 최대 베팅 승수는 10000입니다. 이 제한에 도달하면 게임 라운드가 종료되며 추가 승금이 지급되지 않습니다.
- 피처 구매 옵션은 현재 베팅 금액의 배수로 구매할 수 있습니다. 구매는 보너스 게임을 트리거하는 결과로 스핀을 시작합니다. 이론적 환수율은 90.46%입니다. 피처 구매로 인한 모든 결과는 페이 테이블과 베팅 규모에 따라 지불됩니다. 피처 구매 기능을 이용하지 못하는 곳도 있습니다.

버튼	기능
	게임 라운드를 시작하려면 클릭하십시오. 바탕화면에서 키보드의 스페이스바를 눌러도 됩니다. 액션 버튼입니다.
	프레젠테이션을 건너뛵니다.
	심볼 영역을 빠르게 중지.
	사이드 메뉴의 표시를 전환합니다.
	게임 규칙을 표시합니다.
	사운드를 켜고 끕니다.
	베팅 설정을 표시합니다. 표시된 통화 및 베팅이 다를 수 있습니다.
	자동 플레이 설정을 표시합니다.
	피쳐 구매를 위한 메뉴 열기.

기기에서 특정 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.

사전

Bonus	보너스
-------	-----

Loading	로딩 중
Main Game	메인 게임
Win	승리