

Regole del gioco (10/3/2023)

Nota: La video slot "Jiggly Cash" viene indicata di seguito anche come "Jiggly Cash", "il gioco" o "gioco".

- Jiggly Cash è una video slot 6x5. Il gioco comprende vincite Scatter, una funzione Valanga, una funzione Moltiplicatore, una funzione Mistero e una partita Bonus con giri gratuiti e riattivazioni. Il ritorno teorico per il giocatore è del 90,17%.
- Il tasto di azione avvia un round di gioco applicando il livello di puntata selezionato.
- La funzione di gioco automatico prosegue il gioco automaticamente fino al completamento del numero di round selezionato nella pagina di impostazione del gioco automatico. Questa funzione potrebbe non essere disponibile.
- Tutte le vincite e le combinazioni vincenti vengono pagate in base alla tabella dei pagamenti.
- Tutte le vincite sono presentate e pagate nella valuta selezionata.
- 8 o più simboli identici (eccetto i simboli Bonus, Moltiplicatore e Mistero) presenti in qualsiasi punto della schermata di gioco generano una vincita Scatter. L'entità della vincita dipende dal numero di simboli identici. I simboli vincenti saranno poi rimossi e verrà attivata la funzione Valanga.
- La funzione Valanga viene attivata da una vincita Scatter. I simboli vincenti saranno rimossi e tutti gli spazi vuoti sulla schermata di gioco saranno sostituiti da simboli nuovi o esistenti che cadono dall'alto. La funzione Valanga resta attiva fintanto che si verificano nuove vincite. Tali vincite vengono sommate man mano che si verificano e la vincita totale sarà pagata al termine della funzione Valanga.
- La funzione Moltiplicatore viene attivata da una vincita che si verifica nelle immediate vicinanze di un simbolo Moltiplicatore (in direzione orizzontale o verticale).
 - Ogni simbolo Moltiplicatore attivato sarà rimosso dalla schermata di gioco e il suo valore verrà sommato al valore del moltiplicatore totale attuale. Ad esempio, un simbolo Moltiplicatore con un moltiplicatore x25 e uno con un moltiplicatore x5 conferiranno un moltiplicatore totale x30. Il valore del moltiplicatore totale attuale appare nell'area sopra i rulli. Livelli dei moltiplicatori: 2x, 3x, 5x, 10x, 25x, 50x, 100x, 250x.
 - Se uno o più moltiplicatori vengono attivati durante la funzione Valanga, la vincita totale di tale funzione sarà moltiplicata per il valore del moltiplicatore attuale al termine della funzione Valanga. I moltiplicatori saranno conservati nel corso dell'intera funzione Valanga. Una volta calcolata e pagata la vincita totale, il moltiplicatore sarà azzerato.
- La funzione Mistero viene attivata da una vincita che si verifica nelle immediate vicinanze di un simbolo Mistero (in direzione orizzontale o verticale).
 - Se un simbolo Mistero è attivo durante la funzione Valanga, e prima che vengano calcolate eventuali vincite Scatter la funzione Mistero selezionerà un simbolo casuale di valore basso, trasformando ogni istanza di quel simbolo (e il simbolo stesso) in un simbolo casuale di valore medio (Jiggly giallo, verde, viola o blu) o nel simbolo di valore alto (Jiggly rosso), in base alla tabella dei pagamenti.
- 3 simboli Scatter che si fermano su un punto qualsiasi dei rulli nella schermata di gioco attiveranno o riattiveranno la partita Bonus, assegnando rispettivamente 10 o 5 giri gratuiti. All'inizio della partita Bonus, saranno azzerati gli eventuali moltiplicatori attivi della partita principale.
 - Nella partita Bonus, tutti i moltiplicatori attivati vengono sommati tra loro e custoditi nell'area chiamata JIGGLYBANK per l'intera durata della partita Bonus. Affinché il moltiplicatore possa essere applicato al termine di una funzione Valanga, la funzione Moltiplicatore dev'essere attivata almeno una volta durante la funzione Valanga.
- La partita Bonus viene disputata con la stessa puntata del giro che l'ha attivata.
- Non è possibile modificare la puntata durante un round di gioco.
- In caso di malfunzionamento del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono annullati.

- Tutte le vincite che si verificano nel corso di un round di gioco vengono sommate e presentate al termine del round stesso.
- Il moltiplicatore massimo totale delle puntate per ogni round di gioco è 10000. Se viene raggiunto questo limite, il round di gioco termina e non verranno pagate ulteriori vincite.
- Un'opzione di acquisto funzioni è disponibile a un costo pari a un multiplo del livello di puntata attuale. L'acquisto avvia un giro in cui viene attivata la partita Bonus. Il ritorno teorico per il giocatore è del 90,46%. Tutte le vincite così ottenute vengono pagate in base alla tabella dei pagamenti e in relazione al livello di puntata. L'opzione di acquisto potrebbe non essere disponibile in tutti i mercati.

Tasto	Funzione
	Clicca per cominciare un round di gioco. Da un computer fisso, puoi anche premere la barra spaziatrice sulla tastiera. Questo è il tasto di azione.
	Salta la presentazione.
	Arresto improvviso dell'area dei simboli.
	Alterna la visualizzazione del menu laterale.
	Visualizza le regole del gioco.
	Attiva o disattiva l'audio.
	Mostra le impostazioni di puntata. La valuta e la puntata mostrate possono variare.
	Visualizza le impostazioni di gioco automatico.
	Apri il menu per l'acquisto delle funzioni.

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili sul tuo dispositivo.

Dizionario

Loading	Caricamento in corso
---------	----------------------

Main Game	Gioco principale
Win	Vincita