










## Spelregler (2023-03-10)

Obs! Videosloten Jiggly Cash hänvisas till som Jiggly Cash, spelet eller spel.

- Jiggly Cash är ett 6x5-videoslotspel. Spelet har scattervinst, lavinfunktion, multiplikatorfunktion, mysteriefunktion och ett bonusspel med gratisspinn och återaktivering. Den teoretiska återbetalningen till spelaren är 90,17%.
- En spelrunda startas med spinnknappen och sätter igång spelet med den valda insatsnivån.
- Med autospel sätts spelet igång automatiskt i antalet spelrundor som valts på sidan autospel. Den här funktionen kanske inte är tillgänglig.
- Alla utbetalningar och vinstkombinationer betalas ut enligt vinsttabellen.
- Alla vinster visas och betalas ut i den valda valutan.
- 8 eller fler identiska symboler (utom bonus-, multiplikator- och mysteriesymboler) var som helst i spelområdet utgör en scattervinst. Storleken på vinsten är beroende av antalet identiska symboler. Vinnande symboler kommer att tas bort och utlösa lavinfunktionen.
- Lavinfunktionen aktiveras när en scattervinst erhålls. Vinnande symboler tas bort och alla tomma positioner på spelområdet ersätts med nya eller befintliga symboler som släpps ner ovanifrån. Lavinfunktionen fortsätter så länge det finns en ny vinst. Vinsterna ackumuleras additivt under hela lavinfunktionen och den totala vinsten betalas ut i slutet av lavinfunktionen.
- Multiplikatorfunktionen aktiveras om en vinst inträffar i omedelbar närhet (horisontellt eller vertikalt) till en multiplikatorsymbol.
  - Varje aktiverad multiplikatorsymbol tas bort från spelområdet och dess värde läggs till det aktuella totala multiplikatorvärdet. Till exempel ger en multiplikatorsymbol med en multiplikator på 25x och en med en multiplikator på 5x en total multiplikator på 30x. Det aktuella totala multiplikatorvärdet visas i området ovanför hjulen. Multiplikatornivåer: 2x, 3x, 5x, 10x, 25x, 50x, 100x, 250x.
  - Om någon multiplikator har aktiverats under lavinfunktionen kommer det kombinerade vinstbeloppet från lavinfunktionen att multipliceras med det aktuella multiplikatorvärdet i slutet av lavinfunktionen. Multiplikatorerna behålls under hela lavinfunktionen. När den totala vinsten har beräknats och betalats ut återställs multiplikatorn.
- Mysteriefunktionen aktiveras om en vinst inträffar i omedelbar närhet (horisontellt eller vertikalt) till en mysteriesymbol.
  - Om en mysteriesymbol är aktiverad under lavinfunktionen och innan eventuella scattervinster har beräknats, kommer mysteriefunktionen att välja en slumpmässig lågbetalande symbol och omvandla alla nuvarande förekomster av den symbolen (inklusive sig själv) till en slumpmässig medelhög (Jiggly gul, grön, lila eller blå) eller den hög betalande symbolen (Jiggly röd) enligt vinsttabellen.
- 3 scattersymboler som landar var som helst på hjulen i spelområdet aktiverar eller återaktiverar bonusspelet och ger 10 eller 5 gratisspinn. Alla aktiva multiplikatorer från huvudspelet kommer att nollställas när bonusspelet startas.
  - I bonusspelet adderas alla aktiverade multiplikatorvärden till varandra och lagras i det område som kallas JIGGLYBANK under hela bonusspelet. För att multiplikatorn ska tillämpas i slutet av en lavinfunktion krävs att multiplikatorfunktionen aktiveras minst en gång under lavinfunktionen.
- Bonusspelet spelas med samma insats som vid det spinn som aktiverade bonusspelet.
- Det går inte att ändra några insatser under en spelrunda.
- I händelse av spelfel ogiltigförklaras alla aktuella insatser och vinster.
- Alla vinster från vinstlinjer under en spelrunda läggs ihop och visas i slutet av spelrundan.
- Den högsta totala insatsmultiplikatorn för en spelrunda är 10000. Om denna gräns nås avslutas spelrundan och inga ytterligare vinster betalas ut.

- Alternativ för köpfunktionen kan erhållas till en multiplicerad kostnad av innevarande köpinsats. Ett köp startar ett snurr med ett resultat som utlöser bonusspelet. Teoretisk återbetalning är 90,46 %. Alla vinster från köpfunktionen betalas ut enligt vinsttabellen och i förhållande till köpinsatsen. Köpfunktionen är kanske inte tillgänglig på alla marknader.

Knapp	Funktion
	Klicka för att starta en spelrunda med den nuvarande valda insatsen. På datorn kan du också använda mellanslagstangenten. Det här är åtgärdsknappen.
	Hoppar över den nuvarande presentationen.
	Snabbstannar symbolytan.
	Visar och döljer sidomenyn.
	Öppnar spelreglerna där du kan läsa vilka regler som gäller för spelet.
	Sätter på eller av ljudet. Ytterligare ljudnedladdningar kan ske när ljudet sätts på.
	Öppnar insatsinställningar. Valuta och insats kan variera.
	Öppnar autospelsmenyn där du kan välja dina autospelsinställningar.
	Öppnar funktionsköpsmenyn.

Vissa funktioner är kanske inte tillgängliga på din enhet.

## Ordbok

Loading	Laddar
---------	--------

Main Game	Basspel
Win	Vinst