










Játékszabályok (2023. 03. 10.)

Megjegyzés: Jiggly Cash video nyerőgép videojáték a továbbiakban: Jiggly Cash a játék vagy játék.

- Jiggly Cash egy 6x5-ös félkarú rabló. A játék Scatter nyeremény, Avalanche, Szorzó, Rejtély, Bónusz játék ingyen pörgetéssel és Automatikus újra funkciókkal rendelkezik. A játékos elméleti nyereménye 96,19%.
- A játékkör az akció gombbal indul, és a kiválasztott tétszinttel játssza a játékot
- Az automatikus játék automatikusan lejátssza a játékot az automatikus játék oldalon kiválasztott játékkörig. Előfordulhat, hogy ez a funkció nem érhető el.
- Minden játék nyeremény- és nyereménykombinációját a fizetési táblázat szerint fizet
- Minden nyeremény bemutatása és kifizetése a kiválasztott pénznemben történik
- A játékban bárhol megjelenő 8 vagy több megegyező jelkép (kivéve a Bónusz, Szorzó és Rejtély jelképeket) egy Scatter nyereményt alkot. A nyeremény összegének mértéke a megegyező jelképek számától függ. A nyertes jelképek eltávolításra kerülnek, és elindítják az Avalanche funkciót.
- Az Avalanche funkció akkor indul el, amikor a játékos megnyeri a Scatter nyereményt. A nyertes jelképek eltávolításra kerülnek, és minden megüresedett helyre egy új vagy egy már meglévő jelkép esik be felülről. Az Avalanche funkció a játékos győzelméig folytatódik. A nyeremények összeadódnak az Avalanche funkció során, és az összes nyeremény kifizetésre kerül az Avalanche funkció végén.
- A szorzó funkció akkor lép életbe, ha a győzelem közvetlenül egy Szorzó jelkép mellett (vízszintesen vagy függőlegesen) következik be.
 - Minden aktivált Szorzó jelkép eltávolításra kerül a játéktérületről, és az értéke hozzá lesz adva a jelenlegi szorzók összesített értékéhez. Például egy 25x és egy 5x szorzó értékű jelkép összesen 30x szorzót fog érni. A jelenlegi összesített szorzó a tekercsek felett jelenik meg. Szorzó szintek: 2x, 3x, 5x, 10x, 25x, 50x, 100x, 250x.
 - Ha az Avalanche funkció alatt szorzók aktiválódtak, akkor az Avalanche funkció kombinált nyereménye a jelenlegi szorzóval kerül felszorzásra az Avalanche funkció végén. A szorzók megmaradnak az Avalanche funkció során. Az összes nyeremény kiszámítását követően a szorzók alaphelyzetbe állnak.
- A rejtély funkció akkor lép életbe, ha a győzelem közvetlenül egy Rejtély jelkép mellett (vízszintesen vagy függőlegesen) következik be.
 - Ha egy Rejtély jelkép aktív az Avalanche funkció során és a Scatter nyeremény kiszámítása előtt, akkor a Rejtély funkció ki fog választani egy véletlenszerű, alacsony értékű jelképet, és az adott jelkép minden előfordulását (önmagát is beleértve) egy véletlenszerű, közepesen fizető jelképpé (sárga, zöld, lila vagy kék Jigglyvé) vagy jól fizető jelképpé (piros Jigglyvé) változtatja a nyereménytábla szerint.
- Ha 3 Scatter jelkép jelenik meg bárhol a tekercseken, akkor elindul vagy automatikusan újraindul a Bónusz játék, amely egyenként 10 vagy 5 ingyen pörgetést jelent. Az alapjátékban életben lévő minden szorzó alaphelyzetbe áll a Bónusz játék megkezdésekor.
 - A Bónusz játék során minden aktivált szorzó összeadásra kerül, és a játék az úgynevezett JIGGLYBANK-ban tárolja azt a Bónusz játék időtartama során. Ahhoz, hogy a szorzó életbe lépjen az Avalanche funkció során, a Szorzó funkciónak legalább egyszer aktiválnia kell az Avalanche funkció során.
- A bónuszjátékot tépje ugyanaz, mint a bónuszjátékot elindító pörgetése.
- Egy játékkör alatt a tétek nem módosíthatók
- A játék meghibásodása esetén minden érintett tét és kifizetés érvénytelenné válik.
- A játékkör során elért összes nyeremény összeadódik és a játékkör végén megjelenítésre kerül

- Egy játékkörben a maximális teljes tét szorzója 10000. Ennek a limitnek az elérésekor a játékkör megszűnik, és további nyeremények nem kerülnek kifizetésre..
- A funkcióvásárlási lehetőség az aktuális tét mértékének többszörösébe kerül. A vásárlás elindít egy pörgetést, amelynek eredménye egy bónusz pörgetés. Elméleti megtérülési érték: 96,46%. A funkcióvásárlás minden kimenetele a nyerési táblázat szerint fizet, a tét mértékétől függően. A funkcióvásárlási lehetőség nem érhető el minden földrajzi területen.

Gomb	Funkció
	Egy játékkör indításához kattints. Az asztalon lenyomhatod a billentyűzet szóköz gombját. Ez a művelet gomb.
	Prezentáció átugrása.
	Gyorsan leállítja a jelképek területét.
	Váltja az oldalsó menü kijelzőjét.
	Játékszabályok megjelenítése.
	A hangot ki- és be kapcsolja.
	Tétbeállítások megjelenítése. A megjelenített pénznem és tét változhat.
	Automatikus beállítások megjelenítése.
	Megnyitja a vásárolható funkciók menüjét.

Elképzelhető, hogy egyes funkciók nem érhetők el a készülékén.

Szótár

Bonus	Bónusz
-------	--------

Loading	Töltés
Main Game	Fő játék
Win	Nyeremény