

## 游戏规则 (2023/3/10)

注意: Jiggly Cash 视频老虎机游戏简称为 Jiggly Cash、本游戏或游戏。

- Jiggly Cash 是 6x5 的视频老虎机游戏。该游戏具有 Scatter 赔付赢奖、雪崩特色、倍率特色、神秘特色和带免费转和再触发的奖励游戏。理论玩家回报率为 96.19%。
- 游戏回合通过“开始按钮”开始，并以选定的投注等级进行游戏。
- 自动游戏按照在“自动游戏”页面中选定的游戏回合数自动进行游戏。此特色可能不可用。
- 所有游戏奖金和赢奖组合都将根据赔付表进行赔付。
- 所有赢奖都将按选定的货币进行显示和赔付。
- 在游戏区的任何位置出现 8 个或更多相同符号(奖励、倍率和神秘符号除外)将构成 Scatter 赔付赢奖。赢奖的大小取决于相同符号的数量。赢奖符号将被移除，并触发雪崩特色。
- 赢得 Scatter 赔付赢奖时，会触发雪崩特色。赢奖符号将被移除，游戏区中的所有空位置将替换为上面掉落的新/旧符号。只要有新赢奖，雪崩特色就会继续。在雪崩特色期间，赢奖将累加，总奖金将在雪崩特色结束时赔付。
- 如果赢奖发生在倍率符号附近(水平或垂直)，则倍率特色将被激活。
  - 每个激活的倍率符号将从游戏区域中移除，其值将添加到当前的总倍率值中。例如，倍率为 25x 的倍率符号和倍率为 5x 的倍率符号将提供 30x 的总倍率。当前的总倍率值显示在滚轴上方的区域中。乘数级别: 2x、3x、5x、10x、25x、50x、100x、250x
  - 如果在雪崩特色期间激活了任何倍率，那么雪崩特色结束时，雪崩特色的总赢奖金额将乘以当前倍率值。在雪崩特色期间，倍率会保留。计算并赔付总奖金后，倍率会重置。
- 如果赢奖发生在紧邻(水平或垂直)神秘符号的位置，则会激活神秘特色。
  - 如果神秘符号在雪崩特色期间以及计算任何 Scatter 赔付赢奖之前处于激活状态，那么神秘特色将随机选择一个低赔付符号，并将该符号(包括其自身)的所有当前实例转换为随机的中赔付符号(Jiggly 黄色、绿色、紫色或蓝色)或赔率表中的高赔付符号(Jiggly 红色)。
- 如果 3 个 Scatter 符号落在游戏区域滚轴上的任意位置，将触发或再触发奖励游戏，分别奖励 10 次或 5 次免费转。奖励游戏开始时，主游戏中任何激活的倍率将被重置。
  - 在奖励游戏中，所有激活的倍率值都会相加，在奖励游戏期间会存储在名为 JIGGLYBANK 的区域中。要在雪崩特色结束时应用倍率，则需要在雪崩特色期间至少激活一次倍率特色。
- 奖励游戏与触发奖励游戏的旋转使用相同的投注。
- 游戏回合期间不可更改投注。
- 如果发生游戏故障，所有受影响的投注和赔付都将视为无效。
- 游戏回合期间的所有赢奖将累加，并在游戏回合结束时显示。
- 一个游戏回合的最大总投注倍率是 10000。如果达到了该限制，游戏回合将终止，并且不会赔付额外的赢奖。
- 特色购买选项可按当前投注倍率的价格购买。购买后开始旋转，结果会触发奖励游戏。理论玩家回报率为 96.46%。特色购买的所有结果均根据赔付表并按照投注大小相关的方式赔付。特色购买功能可能不适用于所有市场。

| 按钮   | 功能                                 |
|--|------------------------------------|
|    | 点击以开始游戏回合。您可以在桌面上按键盘上面的空格键。这是操作按钮。 |
|    | 跳过简介。                              |
|    | 快速停止符号区域。                          |
|    | 切换侧边菜单的显示。                         |
|   | 显示游戏规则。                            |
|  | 开启和关闭声音。                           |
|  | 显示投注设置。显示的货币和投注可能有所不同。             |
|  | 显示自动游戏设置。                          |
|  | 打开用于购买特色的菜单。                       |

某些功能在你的设备上可能不可用。

# 字典

|       |    |
|-------|----|
| Bonus | 奖励 |
|-------|----|

|           |      |
|-----------|------|
| Loading   | 正在加载 |
| Main Game | 主游戏  |
| Win       | 赢奖   |