










Pelisäännöt (10.3.2023)

Huomautus: Videokolikkopeliin Jiggly Cash viitataan nimellä Jiggly Cash tai sanalla peli.

- Jiggly Cash on 6x5-videohedelmäpeli. Pelissä on scatter-voitto, Avalanche-toiminto, kerrointoinninto, mysteeritoiminto ja ilmais- ja uusintakierroksista koostuva bonuspeli. Teoreettinen palautusprosentti (RTP) on 92,15 %.
- Pelikierros aloitetaan pelipainikkeella ja siinä käytetään valittua panostasoa.
- Automaattinen peli pelaa automaattisesti Automaattinen peli -sivulla valitun määrän pelikierroksia. Tämä ominaisuus ei välttämättä ole käytettävissä.
- Kaikki pelin voitot ja voittoyhdistelmät maksetaan voittotaulukon mukaisesti.
- Kaikki voitot näytetään ja maksetaan valitussa valuutassa.
- Vähintään 8 samanlaista symbolia (paitsi bonus-, kerroin- ja mysteerisymbolit) missä tahansa pelialueella muodostaa scatter-voiton. Voiton suuruus riippuu samanlaisten symbolien määrästä. Voittosymbolit poistetaan ja Avalanche-toiminto käynnistyy.
- Avalanche-toiminto käynnistyy scatter-voiton voittamisen jälkeen. Voittosymbolit poistetaan ja kaikki pelialueen tyhjät paikat täytetään uusilla tai jo pelissä olevilla symboleilla, jotka putoavat yläpuolelta. Avalanche-toiminto jatkuu niin kauan kuin uusia voittoja syntyy. Kaikki Avalanche-toiminnon aikana saadut voitot lasketaan yhteen ja yhteenlaskettu voittosumma maksetaan Avalanche-toiminnon päätteeksi.
- Kerrointoinninto käynnistyy, jos voitto tapahtuu aivan kerroinsymbolin vieressä (pysty- tai vaakasuunnassa).
 - Jokainen aktivoitunut kerroinsymboli poistetaan pelialueelta ja sen arvo lisätään senhetkiseen yhteiskertoiimeen. Esimerkiksi, jos yhden kerroinsymbolin kerroin on 25x ja toisen 5x, kyseisen voiton yhteiskerroin on 30x. Voimassa oleva yhteiskerroin näkyy kelojen yläpuolella. Kerrointasot: 2x, 3x, 5x, 10x, 25x, 50x, 100x, 250x.
 - Jos Avalanche-toiminnon aikana aktivoituu joitain kertoimia, Avalanche-toiminnon yhteenlaskettu voittosumma kerrotaan senhetkisellä kertoimella Avalanche-toiminnon päättyttyä. Kertoimet säilyvät koko Avalanche-toiminnon ajan. Kun kokonaisvoitto on laskettu ja maksettu, kerroin palautetaan oletusarvoon.
- Mysteeritoiminto käynnistyy, jos voitto tapahtuu aivan mysteerisymbolin vieressä (pysty- tai vaakasuunnassa).
 - Jos mysteerisymboli on aktiivisena Avalanche-toiminnon aikana ja ennen kuin yhtäkään scatter-voittoa on laskettu, mysteeritoiminto valitsee satunnaisen pienen voiton symbolin ja muuttaa kaikki pelialueella olevat samanlaiset symbolit (myös itsensä) sattumanvaraiseksi keskinkertaisen voiton symboliksi (keltainen, vihreä, violetti tai sininen Jiggly) tai ison voiton symboliksi (punainen Jiggly) voittotaulukon mukaisesti.
- Jos pelialueen keloille ilmestyy minne tahansa kolme (3) scatter-symbolia, käynnistyy tai uudelleenkäynnistyy bonuspeli, jossa on vastaavasti joko 10 tai 5 ilmaiskierrosta. Kaikki pääpelin aktiiviset kertoimet nollautuvat, kun bonuspeli alkaa.
 - Bonuspelissä kaikkien aktivoitujen kertoimien arvot lasketaan yhteen ja säilytetään JIGGLYBANK-nimisellä alueella koko bonuspelin ajan. Kerrointa käytetään Avalanche-toiminnon päättyessä vain, jos kerrointoinninto on käynnistynyt vähintään kerran Avalanche-toiminnon aikana.
- Bonuspeli pelataan samalla panoksella kuin bonuspelin käynnistänyt kierros.
- Panoksia ei voi muuttaa pelikierroksen aikana.
- Jos pelissä ilmenee vika, kaikki sen vaikutuksen piirissä olleet panokset ja voitot mitätöidään.
- Kaikki pelikierroksen voitot lasketaan yhteen ja näytetään pelikierroksen lopussa.
- Yhden pelikierroksen suurin mahdollinen panoksen kerroin on 10000. Jos tämä raja saavutetaan, pelikierros keskeytetään eikä mitään lisävoittoja makseta.

- Toiminnon osto -option ostohinta määräytyy senhetkisen panoksen koon ja tietyn kertoimen mukaan. Osto käynnistää pyöräytyksen, jonka tulos käynnistää bonuspelin. Teoreettinen palautusprosentti (RTP) on 92,46 %. Kaikki toiminnon oston tulokset maksetaan voittotaulukon mukaisesti ja panoksen koon mukaan. Toiminnon osto -ominaisuus ei välttämättä ole saatavilla kaikissa kohteissa.

Painike	Toiminto
	Aloita pelikierros klikkaamalla. Pöytäkoneella voit myös painaa välilyöntiä näppäimistössä. Tämä on toimintanappula.
	Ohita esitys.
	Pysäyttää symbolialueen nopeasti.
	Vaihtaa sivuvalikkonäyttöjen välillä.
	Näytä pelin säännöt.
	Vaihtaa ääni päällä - ääni pois.
	Näytä panosasetukset. Näytöllä näkyvä valuutta ja panos voivat vaihdella.
	Näytä Autopelaa-asetukset.
	Avaa valikon ominaisuuksien ostamista varten.

Tietyt ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä laitteessasi.

Sanakirja

Loading

Ladataan

Main Game	Pääpeli
Win	Voitto