










Spilleregler (10.3.2023)

Bemærk: Jiggly Cash computerspillemaskinen omtales som Jiggly Cash, spillet eller spil.

- Jiggly Cash er en 6x5-computerspillemaskine. Spillet byder på betalende Scatter-kombinationsgevinster, lavinefunktion, multiplikatorfunktion, mysteriefunktion og et bonusspil med gratis spins og genudløsere. Den teoretiske tilbagebetaling til spiller er 94,09%.
- En spilrunde startes med startknappen og gennemfører spillet med det valgte indsatsniveau.
- Autospil spiller automatisk spillet i det antal runder, som blev valgt på autospilsiden. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig.
- Alle spiludbetalinger og gevinstkombinationer udbetales i henhold til gevinsttabellen.
- Alle gevinster præsenteres og udbetales i den valgte valuta.
- 8 eller flere identiske symboler (med undtagelse af bonus-, multiplikator- og mysteriesymboler) hvor som helst på spilområdet vil udgøre en betalende Scatter-kombinationsgevinst. Gevinstens størrelse afhænger af antallet af identiske symboler. Gevinstgivende symboler fjernes og udløser lavinefunktionen.
- Lavinefunktionen udløses, når en betalende Scatter-kombinationsgevinst sikres. Gevinstgivende symboler fjernes, og alle tomme positioner på spilområdet bliver erstattet med nye/eller eksisterende symboler, som falder ned fra oven. Lavinefunktionen fortsætter, så længe der er en ny gevinst. Gevinsterne bliver lagt sammen løbende, så længe lavinefunktionen er aktiv, og den samlede gevinst udbetales ved lavinefunktionens afslutning.
- Multiplikatorfunktionen aktiveres, hvis en gevinst udløses i umiddelbar nærhed (horisontalt eller vertikalt) af et multiplikatorsymbol.
 - Hvert aktiverede multiplikatorsymbol fjernes fra spilområdet, og dets værdi lægges til den aktuelle, samlede multiplikatorværdi. Eksempelvis vil et multiplikatorsymbol med en multiplikator på 25x og et med en multiplikator på 5x give en samlet multiplikator på 30x. Den aktuelle, samlede multiplikatorværdi vises på området over hjulene. Multiplikatorniveauer: 2x, 3x, 5x, 10x, 25x, 50x, 100x, 250x.
 - Hvis multiplikatorer er blevet aktiveret, mens lavinefunktionen var aktiv, vil det samlede gevinstbeløb for lavinefunktionen blive ganget med den aktuelle multiplikatorværdi, når lavinefunktionen afsluttes. Multiplikatorerne beholdes under hele lavinefunktionen. Multiplikatoren nulstilles, når den samlede gevinst er blevet beregnet og udbetalt.
- Mysteriefunktionen aktiveres, hvis en gevinst udløses i umiddelbar nærhed (horisontalt eller vertikalt) af et mysteriesymbol.
 - Hvis et mysteriesymbol er aktivt samtidig med lavinefunktionen, og før en betalende Scatter-kombinationsgevinst er blevet beregnet, vil mysteriefunktionen vælge et vilkårligt symbol med lav værdi og forvandle alle aktuelle eksemplarer af dette symbol (inklusive sig selv) til et vilkårligt symbol med mellemhøj værdi (Jiggly gult, grønt eller blått) eller et symbol med høj værdi (Jiggly rødt) i henhold til gevinsttabellen.
- 3 Scatter-symboler, som lander et vilkårligt sted på hjulene i spilområdet, vil udløse eller genudløse bonusspillet og resultere i henholdsvis 10 eller 5 gratis spins. Alle vilkårlige multiplikatorer fra hovedspillet nulstilles, når bonusspillet startes.
 - I bonusspillet lægges alle aktiverede multiplikatorværdier sammen og gemmes i området, som kaldes for JIGGLYBANK, så længe bonusspillet kører. For at multiplikatoren kan tilføjes ved afslutningen af en lavinefunktion er det påkrævet, at multiplikatorfunktionen aktiveres mindst én gang, mens lavinefunktionen kører.
- Bonusspillet gennemføres med det samme indsatsniveau som det spin, der udløste bonusspillet.
- Ingen indsatser kan ændres under en spilrunde.
- I tilfælde af fejl på spillet vil alle påvirkede indsatser og gevinster være ugyldige.
- Alle gevinster under en spilrunde lægges sammen og præsenteres ved spilrundens afslutning.

- Den maksimale, samlede indsatsmultiplikator for én spilrunde er 10000. Hvis man når denne grænse, bliver spilrunden afsluttet, og der udbetales ingen yderligere gevinster.
- Køb af en funktion kan blive gennemført til en pris, som svarer til størrelsen af den aktuelle indsats ganget op. Et køb starter et spin med et slutresultat, der udløser bonusspillet. Den teoretiske udbetaling er 94,46%. Alle slutresultater af et funktionskøb udbetales i henhold til gevinsttabellen og i forhold til indsatsstørrelsen. Køb af funktion-funktionaliteten er muligvis ikke tilgængelig i alle lande.

Knap	Funktion
	Klik for at starte en spillerunde. Hvis du spiller på en stationær computer eller en bærbar, kan du også trykke på mellemrumstasten. Dette er aktionsknappen.
	Spring præsentation over.
	Lynstopper symbolområdet.
	Skifter visningen af sidemenuen.
	Vis spilleregler.
	Tænder og slukker for lyden.
	Vis indstillinger for indsats. Den viste valuta og indsats kan variere.
	Vis indstillinger for autospil.
	Åbner menuen for købsfunktioner.

Nogle funktioner vil muligvis ikke være tilgængelige på din enhed.

Ordbog

Loading

Indlæser

Main Game	Hovedspil
Win	Gevinst