


Reglas del juego (10/3/2023)

Nota: la tragaperras Jiggly Cash aparece denominada como Jiggly Cash, "el juego" o "juego".

- Jiggly Cash es una tragaperras de vídeo de 6 x 5. El juego cuenta con premio disperso (Scatter), función avalancha, función multiplicador, función misteriosa y una partida extra con tiradas gratis y reactivaciones. La ganancia teórica del jugador (RTP) es del 96,19 %.
- La tecla de activación lanza un turno de juego al que se aplica el nivel de apuesta seleccionado.
- La función de juego automático hace que el juego continúe automáticamente hasta que se complete el número de turnos seleccionado en la página de ajustes de juego automático. Es posible que esta función no esté disponible.
- Todos los pagos y las combinaciones de premios del juego son conforme a la tabla de pago.
- Todos los premios se presentan y se abonan en la divisa seleccionada.
- 8 o más símbolos idénticos (salvo bonificación, multiplicador y símbolos misteriosos) en cualquier parte de la zona de juego forman un premio disperso (Scatter). La cantidad del premio depende del número de símbolos idénticos. Los símbolos ganadores desaparecerán y se activará la función avalancha.
- La función avalancha se activa al ganar un premio disperso (Scatter). Los símbolos ganadores desaparecerán y las posiciones que dejen vacías se sustituirán por símbolos nuevos o existentes que caerán desde arriba. La función avalancha continuará mientras vayan saliendo premios. Los premios se irán acumulando durante todo el tiempo que dure la función avalancha, y el premio total se pagará al concluir esta.
- La función multiplicador se activa cuando aparece un premio en una posición adyacente (en horizontal o en vertical) a un símbolo multiplicador.
 - Todos los símbolos multiplicador activados desaparecerán de la zona de juego, y su valor se sumará al valor multiplicador total actual. Por ejemplo, un símbolo multiplicador de 25x y uno de 5x darán un multiplicador total de 30x. El valor total del multiplicador actual aparece sobre los cilindros. Niveles del multiplicador: 2x, 3x, 5x, 10x, 25x, x50x, 100x, 250x.
 - Si se han activado multiplicadores durante la función avalancha, la cantidad total combinada del premio de esta se multiplicará por el multiplicador actual al concluir la función. Los multiplicadores se mantienen durante todo el tiempo que dure la función avalancha. Tras calcularse y pagarse el premio total, el multiplicador se reinicia.
- La función misteriosa se activa cuando aparece un premio en una posición adyacente (en horizontal o en vertical) a un símbolo misterioso.
 - Si hay algún símbolo misterioso activo durante la función avalancha y antes de que se calcule ningún premio disperso (Scatter), la función misteriosa seleccionará un símbolo de valor bajo al azar y transformará todas las copias de este (incluyendo el propio símbolo) en un símbolo de valor medio al azar (Jiggly amarillo, verde, morado o azul), o en un símbolo de valor elevado (Jiggly rojo), conforme a la tabla de pago.
- Si aparecen 3 símbolos disperso (Scatter) en cualquier parte de los cilindros, se activará o reactivará la partida extra, que concede 10 o 5 tiradas gratis respectivamente. Si hay algún multiplicador activo del juego principal, este se reiniciará al comenzar la partida extra.
 - Durante la partida extra, todos los valores de multiplicador activados se suman y almacenan en la zona denominada JIGGLYBANK. Para poder aplicar el multiplicador al final de la función avalancha, hace falta que la función multiplicador se active al menos una vez durante la función avalancha.
- La partida extra se lleva a cabo con la misma apuesta de la tirada que la haya activado.
- No se puede modificar la apuesta durante el turno de juego.
- En caso de fallo en el juego, se anularán todas las apuestas y los pagos.

- Todos los premios ganados durante un turno de juego se suman y se presentan al final del mismo.
- El multiplicador de apuesta total máximo para un turno de juego es de 10000. Si se alcanza este límite, el turno de juego finalizará y no se pagarán más premios.
- Puede adquirirse una opción de comprar funciones a un precio que sea un múltiplo del tamaño actual de la apuesta. Una compra inicia una tirada con un resultado que activa la partida extra. La ganancia teórica del jugador es del 96,46 %. Todos los resultados de comprar una función se pagan de acuerdo con la tabla de pago y en relación con el tamaño de la apuesta. Puede que la opción de comprar una función no esté disponible en todos los mercados.

Botón	Función
	Haz clic para iniciar una ronda del juego. En el ordenador también puedes pulsar la barra de espacio del teclado. Este es el botón de Acción.
	Saltar presentación.
	Detiene a la fuerza la zona de símbolos.
	Muestra/oculta el menú lateral.
	Muestra las reglas del juego.
	Activa/desactiva el sonido.
	Mostrar los ajustes de apuestas. La moneda y la apuesta mostradas pueden variar.
	Muestra los ajustes de juego automático.
	Abre el menú para comprar funciones.

Puede que haya características que no estén disponibles en tu dispositivo.

Diccionario

Bonus	Extra
-------	-------

Loading	Cargando...
Main Game	Partida principal
Win	Premio