










Pravidlá hry (10. 3. 2023)

Poznámka: Výherný videoautomat Jiggly Cash sa označuje názvom Jiggly Cash alebo Hra.

- Jiggly Cash je výherný automat s hracou plochou 6 x 5. Hra obsahuje výhry za symboly Scatter, funkciu Avalanche, funkciu násobiteľ'a, záhadnú funkciu a bonusovú hru s bezplatnými točeniami a opakovanými roztočeniami. Teoretická návratnosť hráčovi (RTP) je 90,17 %.
- Herné kolo sa spustí akčným tlačidlom a hrá sa s vybratou úrovňou stávky.
- Vo funkcii automatického točenia hra automaticky odohrá počet herných kôl vybratý na stránke automatického točenia. Táto funkcia nemusí byť dostupná.
- Všetky výhry na výplatu a výherné kombinácie sa vyplatia podľa tabuľky výhier.
- Všetky výhry sa zobrazia a vyplatia vo vybratej mene.
- Minimálne 8 rovnakých symbolov (okrem bonusových symbolov, symbolov násobiteľ'a a záhadných symbolov) zobrazených kdekoľvek na hracej ploche udelí výhru za symboly Scatter. Hodnota výhra závisí od počtu rovnakých symbolov. Výherné symboly sa odstránia a spustí sa funkcia Avalanche.
- Funkcia Avalanche sa spustí po udelení výhry za symboly Scatter. Výherné symboly sa odstránia a všetky prázdne pozície na hracej ploche sa nahradia novými alebo existujúcimi symbolmi, ktoré spadnú zhora. Funkcia Avalanche pokračuje, kým sa udeľuje nová výhra. Výhry počas funkcie Avalanche sa kumulujú a celková výhra sa vypláti po skončení funkcie Avalanche.
- Funkcia násobiteľ'a sa aktivuje, keď sa zobrazí výhra hneď vedľa symbolu násobiteľ'a (horizontálne alebo vertikálne).
 - Všetky aktivované symboly násobiteľ'a sa odstránia z hracej plochy a ich hodnota sa pripočíta k aktuálnej celkovej hodnote násobiteľ'a. Príklad: Symbol násobiteľ'a s hodnotou 25x a symbol násobiteľ'a s hodnotou 5x udelia celkovú výhru násobiteľ' s hodnotou 30x. Aktuálna celková hodnota je zobrazená v oblasti nad valcami. Úrovne multiplikátorov: 2x, 3x, 5x, 10x, 25x, 50x, 100x, 250x.
 - V prípade aktivácie akýchkoľvek násobiteľ'ov počas funkcie Avalanche sa kombinovaná hodnota výhry z funkcie Avalanche vynásobí aktuálnou hodnotou násobiteľ'a na konci funkcie Avalanche. Násobiteľa sa ponechajú počas funkcie Avalanche. Po vypočítaní a vyplatení celkovej výhry sa násobiteľ' obnoví.
- Záhadná funkcia sa aktivuje, keď sa zobrazí výhra hneď vedľa záhadného symbolu (horizontálne alebo vertikálne).
 - Ak je počas funkcie aktívny záhadný symbol a pred vypočítaním akejkoľvek výhry za symboly Scatter, záhadná funkcia vyberie náhodný symbol nízkej hodnoty a premení všetky aktuálne inštancie daného symbolu (vrátane seba) na náhodný symbol strednej hodnoty (posúvajúci sa žltý, zelený, fialový alebo modrý symbol) alebo symbol vysokej hodnoty (posúvajúci sa červený symbol) podľa tabuľky výplat.
- 3 rozptýlené symboly zobrazené kdekoľvek na valcoch na hracej ploche spustia alebo znova spustia bonusovú hru s 10, respektíve 5 bezplatnými točeniami. Po spustení bonusovej hry sa obnovia všetky aktívne násobiteľa z hlavnej hry.
 - V bonusovej hre sa všetky aktivované násobiteľa spočítajú a uložia v oblasti s názvom POSÚVAJÚCI SA BANKO až do konca bonusovej hry. Počas funkcie Avalanche sa musí minimálne raz aktivovať funkcia násobiteľ'a, aby sa na konci funkcie Avalanche mohol použiť násobiteľ'.
- Bonusová hra sa hrá s rovnakou stávkou ako točenie, ktoré ju spustilo.
- Počas herného kola stávky nemožno upravovať.
- V prípade poruchy hry sa všetky ovplyvnené herné stávky a výplaty stanú neplatnými.
- Všetky výhry získané počas herného kola sa spočítajú a zobrazia na konci herného kola.
- Maximálny celkový násobiteľ' stávky pre jedno herné kolo je 10000. V prípade dosiahnutia tohto limitu sa ukončí herné

kolo a ďalšie výhry sa už nevyplatia.

- Funkciu je možné zakúpiť za cenu v hodnote násobku aktuálnej hodnoty stávky. Nákup spustí točenie s výsledkom, ktoré spustí bonusovú hru. Teoretický zisk hráča (TZH) je 90,46 %. Všetky výsledky kúpy funkcie sa vyplatia podľa tabuľky výhier a hodnoty stávky. Možnosť kúpy funkcie nemusí byť k dispozícii na všetkých trhoch.

| Tlačidlo | Funkcia |
|--|--|
|  | Kliknutím spustíte herné kolo. Na pracovnej ploche môžete taktiež stlačiť medzerník na klávesnici. Toto je tlačidlo akcie. |
|  | Preskočiť prezentáciu. |
|  | Rýchle zastavenie zóny symbolu. |
|  | Prepnutie na zobrazenie bočnej ponuky. |
|  | Zobraziť pravidlá hry. |
|  | Zapnutie a vypnutie zvuku. |
|  | Zobrazia sa nastavenia stávky. Zobrazená mena a stávka sa môžu líšiť. |
|  | Zobraziť nastavenia automatickej hry. |
|  | Otvára menu pre nákup funkcií. |

Niektoré funkcie nemusia byť na vašom zariadení dostupné.

Slovník

Loading

Načítava sa

| | |
|-----------|------------|
| Main Game | Hlavná hra |
| Win | Výhra |