

กติกาของเกม (10/3/2566)

โปรดทราบ: Jiggly Cash เกมสล็อตในรูปแบบวิดีโอ Jiggly Cash ในที่นี้เรียกว่าเกม

- Jiggly Cash คือเกมสล็อตในรูปแบบวิดีโอขนาด 6x5 โดยมีแถวการจ่ายเงินรางวัลแบบกระจาย ซึ่งตัวเกมประกอบด้วยพีเจอร์ Avalanche ตัวคุณ พีเจอร์ลึกลับและเกมโบนัสที่มาพร้อมกับการหมุนฟรี และหมุนอีกครั้ง ผลตอบแทนของผู้เล่นตามทฤษฎีคือ 96.19%
- รอบเกมจะเริ่มต้นเมื่อกดปุ่มแอคชั่นและเกมจะเริ่มเล่นตามระดับการเติมพื้นที่ได้เลือกไว้
- การเล่นอัตโนมัติจะเล่นเกมโดยอัตโนมัติตามจำนวนรอบเกมที่เลือกในหน้าจออัตโนมัติ คุณสมบัตินี้อาจไม่พร้อมใช้งาน
- การจ่ายเงินรางวัลและชุดค่าผสมชนะเติมพื้นที่ทั้งหมดจะถูกจ่ายตามตารางการจ่ายเงิน
- เงินรางวัลทั้งหมดจะถูกแสดงและจ่ายตามสกุลเงินที่ได้เลือกไว้
- สัญลักษณ์ที่เหมือนกันตั้งแต่ 8 ตัวขึ้นไป (ยกเว้นสัญลักษณ์โบนัส ตัวคุณ และสัญลักษณ์ลึกลับ) ที่ตำแหน่งใดก็ได้ในพื้นที่เกมจะถือเป็นการจ่ายเงินรางวัลแบบกระจาย ปริมาณเงินรางวัลที่จ่ายจะขึ้นอยู่กับจำนวนของสัญลักษณ์ที่เหมือนกัน สัญลักษณ์ที่ชนะจะถูกกลบออกและเรียกใช้พีเจอร์ Avalanche
- โดยทั่วไปแล้วพีเจอร์ Avalanche จะเริ่มทำงานเมื่อชนะการจ่ายเงินรางวัลแบบกระจาย สัญลักษณ์ที่ชนะจะถูกกลบออกและตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดในพื้นที่เกมจะถูกแทนที่ด้วยสัญลักษณ์ใหม่/หรือสัญลักษณ์ก่อนหน้า ซึ่งจะตกลงมาจากด้านบน พีเจอร์ Avalanche จะเล่นต่อไป ตราบเท่าที่มีชัยชนะครั้งใหม่ โดยจะสะสมชัยชนะที่ได้ผ่านพีเจอร์ Avalanche และชัยชนะทั้งหมดจะจ่ายเงินรางวัลเมื่อพีเจอร์ Avalanche สิ้นสุดลง
- พีเจอร์ตัวคุณจะเปิดใช้งานหากมีชัยชนะเกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียง (แนวนอนหรือแนวตั้ง) กับสัญลักษณ์ตัวคุณ
 - สัญลักษณ์ตัวคุณที่เปิดใช้งานแต่ละตัวจะถูกกลบออกจากพื้นที่เกมและมูลค่าของสัญลักษณ์ตัวคุณจะถูกเพิ่มเข้าไปในมูลค่าตัวคุณทั้งหมดในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น สัญลักษณ์ตัวคุณที่มีตัวคูณ 25x และสัญลักษณ์ตัวคุณ : จะให้มูลค่าตัวคุณทั้งหมด 30x ซึ่งมูลค่าตัวคุณทั้งหมดในปัจจุบันจะแสดงในพื้นที่เหนือแถว ระดับตัวคูณ: 2x, 3x, 5x, 10x, 25x, 50x, 100x, 250x เท่า
 - หากตัวคุณเปิดใช้งานระหว่างพีเจอร์ Avalanche จำนวนชัยชนะรวมของพีเจอร์ Avalanche จะถูกคูณด้วยมูลค่าตัวคุณปัจจุบันเมื่อพีเจอร์ Avalanche สิ้นสุด ตัวคุณจะยังคงอยู่ในพีเจอร์ Avalanche ทั้งนี้หลังจากคำนวณและจ่ายเงินรางวัลที่ชนะทั้งหมดแล้ว ตัวคุณจะถูกรีเซ็ต
- พีเจอร์ลึกลับจะเปิดใช้งานหากมีชัยชนะเกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียง (แนวนอนหรือแนวตั้ง) กับสัญลักษณ์ลึกลับ
 - หากสัญลักษณ์ลึกลับเปิดใช้งานระหว่างพีเจอร์ Avalanche และก่อนที่จะมีการคำนวณการจ่ายเงินรางวัลแบบกระจาย พีเจอร์ลึกลับจะสุ่มเลือกสัญลักษณ์ที่จ่ายเงินรางวัลระดับต่ำ และเปลี่ยนสัญลักษณ์ดังกล่าวทั้งหมดนั้น (รวมถึงตัวมันเอง) ให้เป็นสัญลักษณ์การจ่ายเงินรางวัลระดับกลาง (Jiggly สีเหลือง สีเขียว สีม่วง หรือสีน้ำเงิน) หรือสัญลักษณ์จ่ายหนัก (Jiggly สีแดง) ตามตารางการจ่ายเงิน
- เมื่อสัญลักษณ์สแกตเตอร์ 3 ตัวปรากฏขึ้นที่ใดก็ได้บนแถว ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่เกมจะเปิดให้เล่นหรือเล่นเกมโบนัสอีกครั้ง โดยได้รับรางวัลการหมุนฟรี 10 หรือ 5 ครั้งตามลำดับ มูลค่าตัวคุณที่อยู่ในเกมหลักจะถูกรีเซ็ต เมื่อเกมโบนัสเริ่มขึ้น
 - ในเกมโบนัส มูลค่าตัวคุณที่เปิดใช้งานทั้งหมดจะถูกนับรวมเข้าด้วยกันและจัดเก็บไว้ในพื้นที่ที่เรียกว่า JIGGLYBANK ตลอดระยะเวลาของเกมโบนัส และหากต้องการใช้ตัวคุณเมื่อพีเจอร์ Avalanche สิ้นสุดลง จำเป็นต้องมีการเปิดใช้งานพีเจอร์ตัวคุณอย่างน้อยหนึ่งครั้งในระหว่างที่พีเจอร์ Avalanche เปิดใช้งานอยู่
- เกมโบนัสจะเล่นด้วยยอดเงินเติมพื้นที่เดียวกันกับการหมุนที่เปิดใช้เกมโบนัส
- ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเติมพื้นที่ได้ในระหว่างรอบเกม
- ในกรณีที่เกมมีความผิดปกติเกิดขึ้น การเติมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและการจ่ายเงินทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
- การจ่ายเงินทั้งหมดที่ชนะในระหว่างรอบเกมจะถูกเพิ่ม และนำมาแสดงในตอนท้ายของรอบเกมนั้นๆ

- ตัวคูณการเติมพันธุ์สูงสุดสำหรับรอบเกมหนึ่งรอบคือ 10000 ในกรณีที่ตัวคูณเกินขีดจำกัดดังกล่าว รอบเกมจะสิ้นสุดลง และไม่มีการจ่ายเงินรางวัลใดๆ เพิ่มเติม
- พีเจอร์การซื้อสามารถซื้อได้ในราคาหลายเท่าของจำนวนเงินเติมพันธุ์ปัจจุบัน การซื้อเริ่มหมุนด้วยผลลัพธ์ที่เปิดเล่นเกมโบนัส ผลตอบแทนของผู้เล่นตามทฤษฎีคือ 96.46% ผลลัพธ์ทั้งหมดจากพีเจอร์การซื้อจะถูกจ่ายตามตารางการจ่ายเงินและความสัมพันธ์กับจำนวนเงินเติมพันธุ์ ฟังก์ชันพีเจอร์การซื้ออาจไม่สามารถใช้ได้ในตลาดทุกแห่ง

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
	คลิกเพื่อเริ่มรอบเกม หากเล่นใน Desktop คุณสามารถเคาะ Space Bar ที่คีย์บอร์ดได้ด้วย ปุ่มนี้คือปุ่มแอสคั่น
	ข้ามการนำเสนอ
	หยุดพื้นที่สัญลักษณ์ทันที
	เปิดปิดการแสดงผลเมนูด้านข้าง
	แสดงกฎของเกม
	เปิดหรือปิดเสียง
	แสดงการตั้งค่าการเดิมพัน สกิลเงินและเดิมพันอาจแสดงแตกต่างกันออกไป
	แสดงการตั้งค่าเล่นอัตโนมัติ
	เปิดเมนูเพื่อดูฟีเจอร์การซื้อ

ฟีเจอร์บางรายการอาจไม่พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ของคุณ

พจนานุกรม

Bonus	โบนัส
-------	-------

Loading	กำลังโหลด
Main Game	เกมหลัก
Win	ชนะ