

遊戲規則 (10/3/2023)

注意:《Jiggly Cash》電子老虎機遊戲稱為《Jiggly Cash》、本遊戲或遊戲。

- Jiggly Cash是一款 6x5 的電子老虎機遊戲。本遊戲玩法有分散賠付中獎、雪崩玩法、倍率玩法、神秘玩法和具有免費旋轉和再次觸發的副獎遊戲。理論玩家回報率為 96.19%。
- 遊戲回合透過開始按鈕展開，並以所選的押注層級開始進行遊戲。
- 自動遊戲即在自動遊戲頁面上以所選的回合數自動進行遊戲。이 기능을 사용할 수 없습니다.
- 所有的遊戲獎金及中獎組合會根據賠率表派彩。
- 所有獎金皆以所選之貨幣展示及派彩。
- 8 個以上的相同符號(除了副獎、倍率和神秘符號外)出現在遊戲區的任何地方，會構成分散賠付中獎。中獎多少依據相同符號的數量而定。中獎的符號將被移除，並觸發雪崩玩法。
- 雪崩玩法會在贏得分散賠付中獎後觸法。中獎的符號將被移除，而在遊戲區中的所有空位會補上新/或從上方掉落的現有符號。雪崩玩法會持續到出現新中獎之前。獎金會透過雪崩玩法持續積累，總獎金則在雪崩玩法結束時派彩。
- 如果中獎發生在緊鄰(水平或垂直)倍率符號的地方，則會啟動倍率玩法。
 - 每個啟動的倍率符號都會從遊戲區域移除，且其數值會加到當前的總倍率數值。舉例來說，一個帶有 25 倍率和另一個 5 倍的倍率符號，則總倍率為 30 倍。當前的倍率數值會顯示在轉輪帶上方。乘數級別: 2x、3x、5x、10x、25x、50x、100x、250x
 - 如果在雪崩玩法期間啟動了任何倍率，那麼雪崩玩法的所有中獎金額將乘以雪崩玩法結束時的當前倍率數值。在整個雪崩玩法期間，倍率都會被保留下來。在計算並派彩總獎金後，則會重置倍率。
- 如果中獎發生在緊鄰(水平或垂直)神秘符號的地方，則會啟動神秘玩法。
 - 如果神秘符號在雪崩玩法期間並且在計算出任何分散賠付中獎之前處於啟動狀態，那麼神秘玩法將選擇一個隨機的低賠付符號，並根據賠付表將該符號的所有當前實例(包含其本身)轉換為隨機的中賠付符號(Jiggly 黃色、綠色、紫色或藍色)或高賠付符號(Jiggly 紅色)。
- 3 個分散符號落在遊戲區轉輪帶上的任何地方，將觸發或再次觸發副獎遊戲，並分別給予 10 次或 5 次免費旋轉。當副獎遊戲啟動時，主要遊戲中的任何現存倍率都會被重置。
 - 在副獎遊戲中，所有啟動的倍率數值都會加總在一起，並在副獎遊戲期間存於一個稱為「JIGGLY 銀行」的地方。為了在雪崩玩法結束時套用倍率，需要在雪崩玩法期間至少啟動一次倍率玩法。
- 副獎遊戲會採用和觸發副獎遊戲那次旋轉相同的押注。
- 遊戲回合期間無法變更押注。
- 若遊戲故障，則所有受影響之押注及賠付皆視為無效。
- 遊戲回合結束時會顯示此回合中所有彩金總和。
- 單局遊戲回合的押注倍率上限為 10000。若達到此限制，該遊戲回合將會終結，並且不會派發額外獎金。
- 功能購買選項可以用目前下注額度的整數倍購買。每次購買會開始一次轉動，且會觸發副獎遊戲。理論玩家回報率為 96.46%。功能購買的回報額度依照賠率表而定，且與下注金額成一定比例。功能購買不一定於所有市場提供。

按鈕	功能
	點擊以開始遊戲回合。您可以在桌面上按鍵盤上面的空白鍵。這是操作按鈕。
	跳過簡介。
	快速停止符號區域。
	切換側邊功能表的顯示。
	顯示遊戲規則。
	開啟和關閉聲音。
	顯示投注設定。顯示的貨幣和投注可能會有所不同。
	顯示自動遊戲設置。
	開啟購買功能的選單。

某些功能可能無法在您的裝置上使用。

字典

Bonus	副獎

Loading

正在載入

Main Game

主遊戲

Win

贏獎