

ゲームのルール (2023/3/10)

注: Jiggly Cashビデオスロットは、「Jiggly Cash, The Game」または「Game」と表記されます。

- Jiggly Cashは、6×5のビデオスロットです。本ゲームはスキャッターパイウィン、アバランチ機能、マルチプライヤー機能、ミステリー機能、そしてフリースピンとトリガーを備えたボーナスゲームを特徴としています。プレイヤーへの払い戻しの理論値は94.09%です。
- ゲームのラウンドはアクションボタンでスタートし、選択されたベットレベルのゲームが行われます。
- オートプレイでは、オートプレイページで選択したラウンド数のゲームが自動的にプレイされます。本機能は利用できない場合があります。
- ゲームの全てのペイアウトと当たりの組み合わせは、ペイテーブルに基づいて支払われます。
- 全ての配当は、選択された通貨で提示され、支払われます。
- ゲームエリアの任意の場所に8つ以上の同一マーク(ボーナス、マルチプライヤー、ミステリーマークを除く)がある場合、スキャッターパイウィンとなります。当たりの大きさは同一マークの数によって決まります。当たったマークは取り除かれ、アバランチ機能が発動します。
- アバランチ機能はスキャッターパイウィンが当たった時に発動します。当たったマークは取り除かれ、ゲームエリア上の空いた場所はすべて、上から落とされる新しい/既存のマークに置き換えられます。アバランチ機能は新たに当たる限り続きます。当たりはアバランチ機能の間に蓄積されていき、アバランチ機能の終了時に当たり総額が支払われます。
- マルチプライヤーマークのすぐ近く(水平線上または垂直線上)で当たりが発生した場合、マルチプライヤー機能が発動します。
 - 出現したそれぞれのマルチプライヤーマークはゲームエリアから取り除かれ、その値は現在の合計マルチプライヤー値に加算されます。例えば、マルチプライヤーマークが25倍のマルチプライヤーと5倍のマルチプライヤーの場合は、合計30倍のマルチプライヤーとなります。現在の合計マルチプライヤー値はリール上部に表示されます。マルチプライヤーレベル: 2倍、3倍、5倍、10倍、25倍、50倍、100倍、250倍
 - アバランチ機能中にマルチプライヤーが発動した場合、アバランチ機能の当たり総額はアバランチ機能終了時に現在のマルチプライヤー値で乗算されます。マルチプライヤーはアバランチ機能中、保持されます。当たり総額が計算され、支払われた後、マルチプライヤーはリセットされます。
- ミステリーマークのすぐ近く(水平線上または垂直線上)で当たりが発生した場合、ミステリー機能が発動します。
 - アバランチ機能中にミステリーマークが有効になった場合、スキャッターパイウィンが計算される前に、ミステリー機能でランダムな低配当のマークが選択され、そのマーク(自身を含む)の現在のインスタンスがすべてペイテーブルに従い、ランダムな中配当(Jiggly黄、緑、紫、青)または高配当(Jiggly赤)のマークに変換されます。
- ゲームエリア内のリールに3つのスキャッターマークが配置されると、ボーナスゲームが発動または再発動し、それぞれ10回または5回のフリースピンが付与されます。メインゲームでのマルチプライヤーは、ボーナスゲームが始まるとリセットされます。
 - ボーナスゲームでは、有効になったすべてのマルチプライヤー値が合計され、ボーナスゲームの間、JIGGLYBANKと呼ばれるエリアに保存されます。アバランチ機能の終了時にマルチプライヤーを適用するためには、アバランチ機能中にマルチプライヤー機能が最低1回は発動している必要があります。
- ボーナスゲームは、そのボーナスゲームを始めたスピンと同じベットでプレイされます。
- ゲームラウンド中にベットを変更することはできません。
- ゲームに異常が発生した場合、その影響を受けたベットとペイは全て無効となります。
- ゲームラウンド中の全ての当たりは、ラウンドの終了時に加算され、表示されます。
- 1つのラウンドにおける最大ベット倍率は、10000です。この上限に達した場合、ラウンドは終了し、追加の配当は支払われません。

- 現在のベットサイズの倍のコストをかけると、オプション機能を購入できます。購入すると、ボーナスゲームを発動した状態でスピンができます。理論上のRTPは94.46%です。オプション機能からの全ての結果は、ペイテーブル、およびベットサイズに従って計算されます。オプション機能は、一部の地域では利用できない場合があります。

ボタ ン	機 能
	クリックしてゲームラウンドを開始してください。デスクトップでは、キーボードのスペースキーを押すこともできます。これはアクションボタンです。
	プレゼンテーションをスキップします。
	シンボルエリアをクイックストップ。
	サイドメニューの表示を切り替えます。
	ゲームルールを表示します。
	サウンドのオン/オフを切り替えます。
	ベット設定を表示。表示される通貨とベットは変動します。
	自動プレイ設定を表示します。
	購入機能のメニューを開く。

使用されているデバイスでは一部の機能が使用できない場合があります。

辞書

Bonus	ボーナス
Loading	ロード中
Main Game	メインゲーム
Win	当たり