

Luật Chơi (8/9/2023)

Lưu ý: Trò chơi quay thưởng video Hot Potato được gọi là Hot Potato hoặc Trò chơi.

- Hot Potato là trò chơi quay thưởng video 7x7. Trò chơi có Trả thưởng cụm, Wilds, tính năng Avalanche, biểu tượng Wild Bùng nổ, tính năng Lưới Số nhân, và Game thưởng với các Lướt quay miễn phí, Kích hoạt lại và Lưới Số nhân Cố định. Tỷ lệ hoàn trả theo lý thuyết cho người chơi là 92,16%.
- Vòng chơi được bắt đầu bằng nút hành động và chơi trò chơi với mức đặt cược đã chọn.
- Chơi tự động sẽ chơi trò chơi tự động theo số vòng chơi đã chọn trong trang chơi tự động.
 - Tính năng này có thể sẽ không khả dụng.
- Tất cả các tổ hợp chiến thắng và trả thưởng trong trò chơi đều được thanh toán theo bảng thanh toán.
- Trả thưởng cụm có thể xảy ra ở bất kỳ đâu trong khu vực chơi. Chỉ có chiến thắng cao nhất trên mỗi tổ hợp biểu tượng chiến thắng được trả thưởng.
- Biểu tượng Wild thay thế cho tất cả các biểu tượng khác, ngoại trừ biểu tượng Scatter.
- Trả thưởng cụm xảy ra khi 5 biểu tượng giống nhau trở lên (ngoài trừ biểu tượng Thưởng) được kết nối theo chiều dọc hoặc chiều ngang. Số tiền thắng phụ thuộc vào số lượng biểu tượng giống nhau; các biểu tượng chiến thắng sẽ được loại bỏ và tính năng Avalanche được kích hoạt.
 - Nhiều Trả thưởng cụm có thể xuất hiện đồng thời trong khu vực chơi và biểu tượng Wild Bùng nổ sẽ được đặt ngẫu nhiên ở một trong các khu vực Trả thưởng cụm.
- Tính năng Avalanche được kích hoạt khi giành được Trả thưởng cụm hoặc nếu biểu tượng Wild Bùng nổ xuất hiện và nổ, làm biến mất các biểu tượng chiến thắng và thay thế các vị trí trống bằng các biểu tượng mới hoặc hiện có. Tính năng này sẽ tiếp tục miễn là có chiến thắng mới được trao, với tổng thắng được thanh toán khi kết thúc tính năng Avalanche.
- Biểu tượng Wild Bùng nổ có thể xuất hiện ngẫu nhiên và phát nổ trong lượt quay hoặc chuỗi tính năng Avalanche, hoặc nó có thể được tạo tự động và phát nổ trong khu vực Trả thưởng cụm. Biểu tượng Wild Bùng nổ loại bỏ tất cả các biểu tượng trong Lưới Số nhân 3x3 xung quanh và bên dưới biểu tượng.
 - Mỗi ô trong lưới bên dưới sẽ có số nhân với giá trị ban đầu là x2. Nếu biểu tượng Wild Bùng nổ mới xuất hiện và phát nổ ở phía trên Lưới Số nhân hiện có, thì số nhân sẽ nhân đôi (lên tới tối đa là x128) trên các ô lưới mà đè lên nhau.
 - Các Lưới Số nhân được cộng với nhau. Ví dụ, nếu Trả thưởng cụm bao gồm số nhân x2 và x32, chiến thắng đó sẽ được nhân với x34.
- Game thưởng được kích hoạt hoặc kích hoạt lại bằng cách xuất hiện 3 biểu tượng Scatter ở bất kỳ đâu trong khu vực chơi, thưởng 10 Lướt quay miễn phí.
 - Lưới Số nhân được kích hoạt trong trò chơi cơ bản sẽ đặt lại khi Game thưởng bắt đầu. Lưới Số nhân trong Game thưởng là cố định và vẫn hoạt động trong Game thưởng.
- Game thưởng được chơi với cùng mức tiền cược như lượt quay đã kích hoạt Game thưởng.
- Không thể thay đổi đặt cược trong vòng chơi.
- Trong trường hợp trò chơi gặp sự cố, tất cả các đặt cược và khoản trả thưởng bị ảnh hưởng sẽ bị vô hiệu.
- Tất cả các chiến thắng trong một vòng trò chơi sẽ được cộng vào với nhau và hiển thị ở cuối vòng chơi.
- Tổng số nhân tiền cược tối đa cho một vòng chơi là 10000. Nếu đạt đến giới hạn này, vòng chơi sẽ bị chấm dứt và không có khoản tiền thắng bổ sung nào được thanh toán.
- Tùy chọn mua tính năng có thể được mua với chi phí bằng bội số của số tiền đặt cược hiện tại. Một giao dịch mua bắt đầu một lượt quay với kết quả kích hoạt Trò chơi Bonus. RTP trên lý thuyết là 92,44%. Tất cả kết quả từ việc mua tính năng đều trả theo bảng trả thưởng và liên quan đến số tiền đặt cược. Chức năng mua tính năng có thể không khả dụng ở một số thị trường.
- Chiến thắng tối đa
 - Chiến thắng tối đa của trò chơi là bằng 10000 lần tổng tiền cược.
 - Xác suất đạt chiến thắng tối đa là 1:35392079.
 - Không có lựa chọn nào ảnh hưởng đến xác suất nhận được chiến thắng tối đa.

Nút	Chức năng
	Nhấp vào để bắt đầu lượt game. Trên máy tính để bàn, bạn cũng có thể nhấn phím trắng trên bàn phím. Đây là nút hành động.
	Bỏ qua nội dung trình bày.
	Dừng nhanh khu vực biểu tượng.
	Thay đổi hiển thị trình đơn phụ.
	Hiển thị luật chơi.
	Thay đổi bật và tắt âm thanh.
	Hiển thị cài đặt đặt cược. Tiền tệ và cược hiển thị có thể sẽ thay đổi.
	Hiển thị các thiết lập tự động chơi.
	Mở menu để mua các tính năng.

Một số tính năng có thể không khả dụng trên thiết bị của bạn.

Từ điển

Loading	Đang tải
---------	----------