

Règles du jeu (08/09/2023)

Note : La machine à sous Hot Potato est désignée sous Hot Potato, « le jeu » ou « jeu ».

- Hot Potato est une machine à sous vidéo 7x7. Le jeu comprend des fonctions de paiements regroupés, des Wilds et des avalanches, des symboles Wild explosifs, des grilles de multiplicateurs collantes et un jeu bonus avec des tours gratuits. Le retour théorique aux joueurs est de 92,16 %.
- Un tour de jeu est lancé à l'aide du bouton d'action et commence le Jeu avec le niveau de mise sélectionné.
- La fonction Jeu automatique permet de jouer automatiquement pendant le nombre de tours de jeu sélectionné dans la page Jeu automatique.

Cette fonction peut ne pas être disponible.
- Tous les paiements des jeux et les combinaisons gagnantes sont versés selon le tableau des paiements.
- Les paiements regroupés peuvent être déclenchés n'importe où dans la zone de jeu. Seul le meilleur gain par combinaison de symbole gagnant est payé.
- Les symboles Wild se substituent à tous les autres symboles, sauf le symbole Scatter.
- Les paiements regroupés se déclenchent lorsque 5 symboles identiques ou plus (à l'exception des symboles bonus) sont connectés horizontalement ou verticalement. La taille du gain dépend du nombre de symboles identiques, les symboles gagnants sont retirés et la fonction Avalanche est activée.
 - Plusieurs paiements regroupés peuvent être présents en même temps dans la zone de jeu, et un symbole Wild explosif sera placé au hasard dans l'une des zones de paiement regroupé.
- La fonction avalanche est activée lorsqu'un paiement regroupé est obtenu ou si un symbole Wild explosif atterrit et explose, résolvant les symboles gagnants et remplaçant les positions vides par des symboles, nouveaux ou existants. La fonction continue tant qu'un nouveau gain est octroyé, avec un total de gains payé à la fin de la fonction Avalanche.
- Le symbole Wild explosif peut tomber au hasard et exploser lors de la séquence de lancer ou de la fonction Avalanche, ou peut être généré au hasard et exploser dans une zone de paiements regroupés. Le symbole Wild explosif retire tous les symboles dans une grille de multiplicateur de 3x3 autour et en dessous du symbole.
 - Chaque cellule dans la grille sous-jacente aura un multiplicateur avec une valeur initiale de x2. Si de nouveaux symboles Wild explosifs atterrissent et explosent au-dessus d'une grille de multiplicateurs existante, ensuite le multiplicateur doublera (jusqu'à un maximum de x128) sur les cellules de la grille se recoupant.
 - Les grilles de multiplicateurs s'ajoutent les unes aux autres. Par exemple, si un paiement regroupé touche un multiplicateur x2 et un x32, ce gain sera multiplié par x34.
- Le jeu bonus est déclenché ou relancé en tombant sur 3 symboles Scatter n'importe où dans la zone de jeu, octroyant 10 tours gratuits.
 - Les grilles de multiplicateurs activées lors du jeu de base sont réinitialisées au début du jeu bonus. Les grilles de multiplicateurs dans le jeu bonus sont collantes et restent actives durant l'intégralité du jeu bonus.
- Le jeu bonus se joue avec la même mise que le lancer qui a déclenché le jeu bonus.
- Aucun pari ne peut être modifié au cours d'un tour de jeu.
- En cas de dysfonctionnement du jeu, tous les paris et les paiements concernés sont annulés.
- Tous les gains pendant un tour de jeu sont ajoutés et présentés à la fin du tour de jeu.
- Le multiplicateur de mise total maximum pour un tour de jeu est de 10000. Si cette limite est atteinte, le tour de jeu sera terminé et aucun gain supplémentaire ne sera versé.
- L'option d'achat de fonctionnalité peut être achetée à un coût qui est un multiple de la mise actuelle. Un achat lance un tour avec un résultat déclenchant le jeu bonus. Le taux de redistribution aux joueurs est de 92,44 %. Tous les résultats d'un achat de fonctionnalité sont versés selon le tableau des paiements et en fonction de la taille de la mise. L'option d'achat de fonctionnalité peut ne pas être disponible sur tous les marchés.
- Gain maximum
 - Le gain maximum du jeu est de 10000 fois la mise totale.
 - La probabilité d'atteindre le gain maximum est de 1:35392079.
 - Aucun choix n'affectera la probabilité d'obtenir le gain maximum.

| Bouton | Fonction |
|---|---|
|  | Cliquez pour commencer une session de jeu. Vous pouvez également appuyer sur la barre espace de votre clavier. Ceci est le bouton d'action. |
|  | Passer la présentation. |
|  | Arrêt rapide de la zone de symboles. |
|  | Bascule l'affichage du menu latéral. |
|  | Afficher les règles du jeu. |
|  | Active ou désactive le son. |
|  | Afficher les paramètres de mise. La devise et la mise affichées peuvent varier. |
|  | Afficher les paramètres du jeu automatique. |
|  | Ouvre le menu des fonctions d'achat. |

Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles sur votre appareil.

Dictionnaire

| | |
|---------|------------|
| Loading | Chargement |
|---------|------------|