







## Luật Chơi (6/9/2023)

Lưu ý: Trò chơi xèng video Midas Golden Touch Christmas Edition được gọi là Midas Golden Touch Christmas Edition, Trò chơi hoặc Trò chơi này.

- Midas Golden Touch Christmas Edition là trò chơi xèng video 3x5 với 15 đường trả thưởng cố định với các biểu tượng wild hệ số nhân và game Bonus với tính năng sticky win. Tỷ lệ thưởng cho người chơi trên lý thuyết là 96,17%.
- Vòng chơi được bắt đầu bằng nút hành động và chơi trò chơi với mức đặt cược đã chọn.
- Chế độ tự động chơi sẽ chơi trò chơi tự động trong số vòng trò chơi đã chọn trong trang tự động chơi.
- Tất cả các tổ hợp chiến thắng và trả thưởng trong trò chơi đều được thanh toán theo bảng thanh toán.
- Tất cả các lần thắng theo đường trúng thưởng trong một vòng chơi đều được bổ sung và hiển thị ở cuối vòng chơi.
- Chỉ có chiến thắng dài nhất trên mỗi hàng thanh toán là được thanh toán, nếu theo thứ tự từ ngoài cùng bên trái sang phải, không có gián đoạn, và trong các tổ hợp theo bảng thanh toán.
- Biểu tượng Wild thay thế được cho mọi biểu tượng khác, ngoại trừ biểu tượng Scatter. Đường trúng thưởng bất kỳ có chứa biểu tượng Wild sẽ được nhân với số lượng biểu tượng Wild có trong đường trúng thưởng. 1 biểu tượng Wild trong đường trúng thưởng sẽ cho hệ số nhân 2x 2 biểu tượng Wild trong đường trúng thưởng sẽ cho hệ số nhân 4x 3 biểu tượng Wild trong đường trúng thưởng sẽ cho hệ số nhân 8x 4 biểu tượng Wild trong đường trúng thưởng sẽ cho hệ số nhân 16x 5 biểu tượng Wild trong đường trúng thưởng sẽ cho hệ số nhân 32x
- 3 biểu tượng Scatter trở lên sẽ kích hoạt game Bonus, số lượt quay phụ thuộc vào số lượng biểu tượng Scatter trong lượt quay.
- Trong game Bonus, chiến thắng bất kỳ sẽ kích hoạt tính năng sticky respin, trong tính năng respin, mọi biểu tượng trúng thưởng trong đường trúng thưởng sẽ bị khóa lại và các biểu tượng còn lại sẽ quay lại. Tính năng respin tiếp tục cho đến khi không còn có thêm biểu tượng trúng thưởng nào bị khóa. Trong game Bonus, một biểu tượng random wild đơn lẻ được đặt trên các giường quay khi bắt đầu mỗi lượt quay miễn phí.
- Không thể thay đổi đặt cược trong vòng chơi.
- Trong trường hợp trò chơi gặp trục trặc, tất cả cược và tiền thanh toán bị ảnh hưởng sẽ mất hiệu lực.
- Tổng hệ số tiền cược tối đa cho một vòng trò chơi là 10100. Nếu đạt đến giới hạn này, vòng trò chơi sẽ bị chấm dứt và không có thêm chiến thắng nào được trả thưởng.
- Tùy chọn mua tính năng có thể được mua với chi phí là bội số của tiền đặt cược hiện tại. Một lần mua sẽ bắt đầu lượt quay với kết quả chứa tối thiểu 3 biểu tượng Scatter. RTP trên lý thuyết là 96,43%. Tất cả các kết quả từ việc mua tính năng sẽ trả thưởng theo bảng trả thưởng và liên quan đến mức cược. Chức năng mua tính năng có thể sẽ không khả dụng tại một số thị trường.
- Chiến thắng tối đa
  - Chiến thắng tối đa của trò chơi là bằng 10100 lần tổng tiền cược.
  - Không có lựa chọn nào ảnh hưởng đến xác suất nhận được chiến thắng tối đa.
  - Xác suất đạt chiến thắng tối đa là 1:899466616297.

| Nút   | Chức năng   |
|---|---|
|    | Nhấp vào để bắt đầu lượt game. Trên máy tính để bàn, bạn cũng có thể nhấn phím trắng trên bàn phím. Đây là nút hành động. |
|    | Bỏ qua nội dung trình bày.  |
|    | Dừng nhanh khu vực biểu tượng.  |
|    | Thay đổi hiển thị trình đơn phụ.  |
|   | Hiển thị luật chơi.   |
|  | Thay đổi bật và tắt âm thanh.   |
|  | Hiển thị cài đặt đặt cược. Tiền tệ và cược hiển thị có thể sẽ thay đổi.   |
|  | Hiển thị các thiết lập tự động chơi.  |
|  | Mở menu để mua các tính năng.   |

Một số tính năng có thể không khả dụng trên thiết bị của bạn.

## Từ điển

| Bonus Game | Game thưởng |
|------------|-------------|
|            |             |

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Free Spins | Lượt quay miễn phí |
| Loading    | Đang tải           |
| Main Game  | Game chính         |
| Spins      | Lượt quay          |
| Sticky     | Dính               |
| Total Win  | Tổng thắng         |